National

取扱説明書 家庭用スチームオーブンレンジ

品番 NE-SV23A



このたびはスチームオーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(12~17ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



レンジ × スチーム × ヒーター ナショナルだけの達人合わせ技!

毎日の食生活を 「おいしく、健康に」

トレシーコース選択で さらにヘルシー

■♪レシット を押すだけ簡単、ヘルシーコース も選べます

「減油」「減脂」「減塩」の効果

幅広い食の二一ズに対応。余分な脂(油)や塩分を落とします。 (▶38ページ)



プリル料理から蒸しものまで! 毎日のお料理をお手軽に。

両面グリル ▶48ページ

焼きものメニューを、裏返す手間なく、 手軽にこんがり焼き上げます。

スチーム ▶47ページ

手軽に蒸しものができあがります。



日使う機能をよりおいしく

スチームあたため ▶30ページ ごはんやしゅうまいなどは、 ラップなしでもしっとりふっくら仕上げます。

解凍スチーム ▶34ページ

スチームで加熱ムラを抑えて解凍。



48

....50

...51

...52

オーブン・発酵

オーブン ▶50ページ

スポンジケーキやシュー皮など、 スチームでしっとりふっくら焼き上げます。

スチーム発酵 ▶52ページ スチームでめんどうな 霧吹きやラップなしで 発酵できます。

る合わせ技サイン!

▶55ページ

選んだメニューの加熱方法をランプでお知らせ。 「達人合わせ技」が目で見て確認できます。

> スチーム レンジ

声ガイドで使いやすく

▶22ページ

使いかたや操作確認をお知らせする 音声ガイドを採用。

聞き逃しても、ボタンを押すと もう一度聞けてとても便利!

-音量2秒押し

オーブンを選択すると

「三角ボタンで温度を合わせて ください」

目次

	使用の前に	
2	使用の前に 	
	品の準備と各部の名前	
	上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	る容器・使えない容器	
	かしくみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	こついて せ技サイン表示について	
ロわし	2技りイン表示について	55
使	いかた	
·~	おかず・ごはんのあたため	24
	● 「あたため」でスピーディに	
あた	●お好みの温度に	
た	●「スチームあたため」で ************************************	
め	しっとりふっくら	
	のみもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
解凍	「解凍スチーム」で肉や魚を解凍	34
***	自動メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
	レンジ	
	●600~100W ······	
	●300Wスチーム····································	
	●連動調理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
=00		4/
調理	両面グリル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42

メニュー目次													4	
料理編							5	56	3	~	-1	0	2	1

●上面グリル · · · · · · · · · · · · 49

スチームプラス・・・・・53

■両面グリル · · · · · ·

●オーブン予熱なし・・

●発酵

オーブン/発酵

WA OCCIO	
手動で調理するときの設定時間	103
Q&A	105
故障かな?	108
お手入れのしかた	.110
(自動メニュー「19~21」の使いかた)	
保証とアフターサービス	.114

メニュー目次

レシピなど、お役立ち情報を満載!

ナショナルのホームページ http://national.jp



蒸しもの

56	■ キャベツのさっぱりサラダ	59	■ 中華風茶わん蒸し	61	ラビゴットソース
56	■ きのこのサラダ	59	あさりの酒蒸し	62	たいの中華蒸し
57	■ かぼちゃのサラダ	60	■ 手づくり豆腐	62	蒸し魚の野菜あんかけ
57	■ 根菜和風サラダ (きんぴら風)		(梅豆腐・抹茶豆腐)	63	ふかしいも

58 ■ 茶わん蒸し 61 さけとあさりのハーブ蒸し 63 棒々鶏

煮こみ・おかず・ごはんもの

72 鶏肉のみそ風味ホイル焼き 77 ■ 鶏の照り焼き

64	■ ビーフカレー	66	いわしのサッパリ煮	68	炊飯(白ごはん)
65	■ 肉じゃが	66	かぼちゃの煮もの	68	赤飯
65	煮こみ料理のコツ	67	五目豆		
66	■ 小あじのサッパリ煮	67	黒豆		

焼きもの・揚げもの

	_				
69	■ マカロニグラタン	73	■ ぶりの照り焼き	78	肉巻き野菜
69	冷凍グラタン(オーブン用)	73	■ 塩さば	79	スペアリブ
70	■ じゃがいものグラタン	74	■ 塩ざけ	79	鶏手羽元の香味焼き
70	■ コーンとハムのドリア	74	■ ほっけの開き	80	ハンバーグステーキ
71	ヘルシーフライ(とんかつ)	75	■ あじの開き	81	焼き豚
71	豚肉のチーズロールフライ	75	焼き魚(干物)のコツ		
72	白身魚のホイル焼き	76	■ 焼きそば		





<u>tsuji</u>

辻調グループ校 [大阪・東京・フランス]

1960年の創立以来つねに料理をひとつの文化としてとらえ、広く発信してきた大阪あべの辻調理師専門学校をはじめとする辻調グループ校。

辻調グループ校:〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3 www.tsujicho.com

お菓子・パン・スナック・和菓子

82	■ いちごのショートケーキ	90	パン作りのコツ	98	いちご大福
84	シフォンケーキ	91	■ バターロール	98	栗蒸しようかん
85	ロールケーキ	93	あんぱん	99	うぐいす餅
85	マドレーヌ	93	トーストの焼きかた	99	スイートポテト
86	フルーツケーキ	94	アップルパイ	100	プリン
87	クッキー	95	りんごの甘煮	101	ホワイトソース
88	■ シュークリーム	96	スナックパイ	101	カスタードクリーム
89	レンジで作るシュー種	97	ピザ	101	いちごジャム

アイデアクッキング

102ページ

- ■は自動メニューで調理できます。
- ■はヘルシーコースが選べる自動メニューです。

赤字のメニューは<辻調グループ校>洋菓子:大庭浩男先生、製パン:浅田和宏先生からの レベルアップのアドバイスをご紹介しています。

- 記載の写真・イラストについては、実物とは若干異なる場合があります。写真は盛りつけ例です。
- お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。

※おもちは、オーブンの庫内が大きく、食品と上ヒーターとが離れているため焼けません。

付属品の準備と各部の名前

付属品について

付属品	使いかた	レンジ	スチーム	オーブン	両面 グリル
グリル皿1枚 ★	自動メニューの一部のメニュー、 両面グリル、スチームのときに 使用します。フッ素コートしています。 (品番 A443S―1J50)	使えません	使えます	使えます	使えます
角皿1枚 ★	 オーブンで使用します。 電波を使うレンジ加熱、自動メニューの一部のメニュー、スチーム、両面グリルには使用しないでください。 角皿はオーブン調理中の熱変形を防ぐため、平らにはしていません。 (品番 A0603—1J50) 		使えません	使えます	使えません (ただし、 上面グリ ルでは使 えます)
セラミックカバー1枚 ★	すべての調理時に、水受皿にセットして使います。 セットのしかた ▶7ページ (品番 A6003—1J20)				
ミトン2枚★	角皿・グリル皿を取り出すときに使用しま 使いかた ▶17ページ (品番 A060M—1H10)	₹す。			

付属品や別売の取っ手は、販売店でお買い求めいただけます。

★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

★ 取っ手



http://www.sense.panasonic.co.jp/




(品番 A0604—1E30)

スチーム調理についてのお知らせ

スチーム調理中、ドアの周囲から少量の蒸気が出ることがありますが故障ではありませんので、ご安心ください。

庫内 側面・奥面はフッ素加工をしています。




水受皿部

底面に内蔵したヒーターでスチームを発生させます

セラミックカバーの準備と取り出しかた

■準備するとき


「オモテ」を上にしてセットします。常にセットした状態でお使いください。



■取り出すとき

セラミックカバー、水受皿が十分に冷めてからカバーを 取り出してください。

力バーを 右横にずらす



2 カバーを持ち、 取り出す

注意


■調理中、調理後、水受皿、 セラミックカバーを触らない



高温のためやけどの おそれがあります。

禁止

付属品の準備と各部の名前(つづき)




給水タンク

■給水タンクの準備

スチーム調理のときは、必ず給水タンクに満水まで水を入れ、本体にセットしてください。 スチーム調理を選ぶと WORN が点滅し、音声でお知らせします。(「スチームあたため」以外)

- 1 タンクを引いて取り出す
- ② 給水ふた、またはふたを開け、 水を満水(矢印の位置)まで入れる
- ③ ふたが確実に閉まっていることを 確認し、給水ふたを閉める タンクを奥に当たるまでしっかりと差し込む






ふたは開ける ことができます。

お願い

• 使用する水は、塩素消毒された水道水をおすすめします

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などをお使いの場合は、カビや雑菌が発生しやすくなります。水交換の度に、タンクを洗ってください。 また硬度の高い水は水受皿が白くなる原因になります。


- タンクは水平に持ってください
- 斜めに持つと水漏れすることがあります。
- タンクは清潔に保ちましょうスチーム調理をする度に水を入れ替えましょう。



クリーントレー

■取り付けかた・はずしかた

食品カスや水滴などを受けるトレーです。 本体に合わせて矢印の方向に取り付けてください。 クリーントレーの下側を押して、浮いていないことを 確認してください。




トレーをはずす場合は、手前に引いてください。 水がたまっている場合がありますので、 気を付けてはずしてください。

お願い

スチーム調理終了後はトレーに水がたまります。 毎回捨ててください。

ドアパネル

自動メニューの番号とメニュー名を 記載しています。



お手入れのしかた ▶112ページ

合わせ技サインで、メニューごとに 加熱方法をお知らせします。


(▶55ページ)

自動メニュー「10~15」は、 標準コースとヘルシーコースを 選ぶことができます。

(▶38ページ)

付属品の準備と各部の名前(つづき)

操作パネル部



① 表示部

ドアを開閉し、「O」を表示させてから お使いください。

(▶下記参照)

② スチームあたためボタン

「スチームあたため」に使います。 押すと、すぐにあたためが始まります。 (▶30ページ)

③ 解凍スチームボタン

解凍のときに使います。 ボタンを押すことで、「全解凍」と「半解凍」の 切り替えができます。 時間・温度の設定が不要なボタンです。 (▶34ページ)

④ 自動メニュー(お手入れ)/時間ダイヤル

- 「自動メニュー」の1~18、「お手入れ」の 19~21の番号設定に使います。 (自動メニュー ▶36ページ) (お手入れ ▶112ページ)
- 手動調理の加熱時間の設定に使います。

⑤ 温度/仕上がりボタン

- オーブン調理の温度設定に使います。
- 自動調理使用のとき、仕上がりの温度や 強弱調節に使います。

⑥ 手動メニューボタン

食品の状態や仕上がりに応じて、加熱時間や 温度を設定して使うボタンです。

(▶44~54ページ)

自動電源オフ機能について

電源はプラグを差し込むと入ります。 何も操作しなければ、自動で電源が切れます。 ドアを開閉すると電源が入り、表示部に「O」を表示して、 操作ができます。

「O」を表示した状態で何も操作しなければ、 2分後に表示部が暗くなります。



⑦ ヘルシーボタン

自動メニュー「10~15」でヘルシーコースを 選ぶときに使います。

(▶38ページ)

⑧ あたため・スタートボタン

- おかず・ごはんのあたために使うボタンです。 ボタンを押すと、すぐにあたためが始まります。
- 「あたため」「スチームあたため」以外の調理を スタートさせるときに使います。
- ドアを開けると調理は中断されます。 再度押してください。

⑨ のみものボタン

牛乳やお酒をあたためるときに使います。 時間設定が不要なボタンです。 仕上がり温度が設定できます。

(▶32ページ)

⑩ 取消ボタン

- 途中で調理をやめたいときやボタンを 押し間違えたときに使います。
- 調理途中、料理のできばえを確認したいときは 取別 ボタンを押さず、ドアを開けて 確認します。

再び調理を始めるときは、**あたため・スタート** ボタンを押します。

① 音声ボタン

操作手順や確認事項を音声でお知らせします。 (▶22ページ) * 「デモモード」表示は店頭用のモードです。 この表示のときは、調理はできません。 「レンジ」ボタンを2秒押し続けたあと、さらに 「レンジ」ボタンを3回押してください。 ピッと1回鳴って「デモモード」表示が消え、 解除されます。

※プラグを差し込んでも電源が入らないときは、ドアを開閉すると入ります。

※電源が切れる時間は電気部品を保護するために

調理したメニュー、時間などによって異なります。(約2~15分)

お願い

調理終了後、庫内が熱いときは、電気部品保護のため約15分間ファンが回ったあと、電源が切れます。 そのため調理終了後、すぐに電源プラグを抜かないでください。



安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが 想定される | 内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される | 内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される | 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

小危険

■自分で絶対に分解・修理・改造を行わない



感電・発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

分解禁止

故障と思われるときは、販売店にご相談ください。

■吸排気口や穴、給水タンク出し入れ部などに、ピンや針金などの金属物や異物、指を入れない



感電やけがをすることがあります。

禁止

異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜き、販売店にご相談ください。

警告

■定格15A以上・交流100Vのコンセントを 単独で使う



他の器具と併用した分岐コンセントを 使うと異常発熱して発火することが あります。

延長コードも定格15Aのものを単独でお使い ください。

■電源コード・電源プラグを傷つけない



禁止

加工する、高温部 (排気口など) に 近づける、無理に曲げる、引っ張る、 ねじる、束ねる、重いものを載せる、 はさみ込むなどをすると、電源コード が破損し、火災・感電・ショートの 原因になります。

■熱に弱いものを近づけない



たたみ・じゅうたん・テーブルクロス など敷物の上に置いたり、燃えやすい ものやカーテン・スプレー缶を近づける とヒーター使用時の高温で引火や破裂 することがあります。

■吸気口・排気口(▶9ページ)をふさがない



火災の原因になります。

禁止

ごみ、ほこりが付着したときはお手入れしてください。

■アースを確実に取り付ける




故障や漏電のときに感電するおそれがあります。


アース線接続

アースの取り付け方法

アース端子付きコンセントを使うときは


アース線の先端の皮を取り外し、アース端子に 確実に固定する。





アース端子付きコンセントがないときは

- ・販売店または電気工事店にご相談ください。 (本体価格には工事費は含まれていません。)
- ・アース棒(別売)をご使用ください。



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令で禁止されています。)

次の場合は、アース工事(電気工事士の有資格者がD種接地工事をする)をするよう法律で 義務付けられています。

湿気の多い場所

飲食店の厨房、土間、コンクリート床、酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵庫など。

水けのある場所 (漏電しゃ断器も取り付ける) 鮮魚店、青果店の作業場で水を扱う所、 水滴の飛び散る所、地下室など結露の起きやすい所。

設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アース線の取り付けを行ってください。

安全上のご注意(つづき)

小警告

■調理中に電源プラグを抜き 差ししない



感電や火災の原因に なります。

|取消| ボタンを押してから、 電源プラグを抜いてください。 ■電源プラグ刃・刃の取り 付け面に付着したほこりは ふき取る



ほこりが原因で 発火するおそれが あります。

■ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない



感電をすることが あります。

ぬれ手禁止

■電源プラグは根元まで確実 に差し込む



差し込みが不完全な 場合、感雷や発熱に よる火災の原因に なります。傷んだ プラグ、ゆるんだ コンセントは使用 しないでください。

■子供だけで使わせたり、 幼児の手の届くところで 使わない



やけど・感電・けが をすることが あります。

■本体のお手入れは、電源 プラグをコンセントから 抜き、冷めてから行う



感電・やけど・けが をすることが あります。

電源プラグ を抜く

■電源プラグを抜くときは 電源コードを持って引き 抜かない



禁止

電源コードを持って 引き抜くと感電・ ショートして発火 することがあります。 ■長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く



絶縁劣化などで感電 や漏電・火災の原因 になります。

を抜く

■水のかかるところや火気の 近くで使用しない



感電や漏電の原因に なります。

禁止

注意

■庫内で食品が燃えたときは、ドアを開けない



ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます。

- 次の処置をしてください。
- ①ドアを閉めたまま 取消 ボタンを押す。
- ②電源プラグを抜く。
- ③本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火してください。
- そのまま使用せず、必ず販売店に点検を依頼してください。

注意

■ドアに物をはさんだまま 使用しない



電波漏れによる障害が起こることがあります。

■不安定な場所に置かない



落ちたり倒れたりして、 けがの原因になります。 特に置き台から本体が はみ出さないように 設置してください。

■ドアに無理な力を加えない



倒れてけがをしたり 電波漏れの原因に なります。

■ヒーター調理やスチーム調理中、および調理終了後は高温部(本体・ドア・庫内など)に触れない (ただし操作部・ドアハンドルを除く)



高温のためやけどをすることがあります。

特に角皿・グリル皿・水受皿・セラミックカバーには素手で触れないでください。

接触禁止

■排気口に手や物を 近づけない



湯気や熱風でやけど や変形のおそれが あります。

■庫内の包装材は使用前に 取り出す



焦げ・変形・発火の おそれがあります。

■衣類の乾燥など調理以外に 使用しない



過熱・異常動作して 発火・やけどをする ことがあります。

■卵を電子レンジで加熱するときは、必ず 割りほぐす



破裂して、けが・やけどをすることがあります。

ゆで卵(殻付・殻なし)の あたためもしないでください。

■食品は加熱しすぎない



発火・発煙・突沸のおそれがあります。

禁止

- •飲み物(牛乳・お酒・コーヒー・水など)や、 生クリーム・油脂分の多い液体などは、加熱中や 加熱後食品を取り出すときに突然飛び散り(突沸)、 やけどのおそれ、食品(固体)などは発火する おそれがあります。飲み物は加熱前にスプーン などでかき混ぜます。
- <u>少量の食品は自動で加熱しないでください。</u> 各メニューの指定分量以外のときは必ず手動で 様子を見ながら加熱します。

■本体の上に物を置かない



過熱して焦げたり、変形することが あります。

禁止

注意

■本体の上面は20cm以上あけておく




• 間をあけないと、壁などが過熱して発火することが あります。熱に弱いものには近づけないでください。

この電子レンジは、「消防法 設置基準」に基づく 試験基準に適合しています。壁面からの距離は、下表 以上の距離を保ってください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	20	0	0	(開放)	0	0

【消防法 基準適合 組込形】



■鮮度保持剤(脱酸素剤)を 入れたまま加熱しない



発火するおそれが あります。

■殻・膜のある食品は 割れ目・切れ目を入れて から加熱する



ぎんなんなどは 破裂して、けが・ やけどをすることが あります。

■庫内やドアに油・食品カス をつけたまま放置したり、 加熱したりしない



さび・発火・発煙 などの原因に なります。

付着した場合は必ずふき取って ください。

■食品を取り出すとき、 ラップをはずすときなどは 注意する



高温注意

容器が熱くなって いたり、ラップを はずすときに、蒸気 が一気に出てやけど のおそれがあります。 ■ビンのふたや、せん (ねじ式のものなど)は、 はずして加熱する



はずさないと容器が 破裂して、けが・ やけどをすることが あります。

■庫内底面に衝撃を加えたり、 水をかけたりしない



禁止

破損してけがをする おそれがあります。 割れたときはその まま使用せず販売店 にご相談ください。

■ヒーター加熱後、熱く なった角皿・グリル皿を 急冷するときは注意する



蒸気や飛まつで、 やけどのおそれが あります。

■調理中、調理後に セラミックカバーの上に 食器や容器などを置かない



調理時に置くと うまくできません。 また熱に弱い容器 などは溶けたり変形 のおそれがあります。 ■調理中、調理後ドアに水を かけない



割れてケガをする おそれがあります。

注意

■スチーム調理中、調理後、 顔などを近づけてドアを 開けない



スチーム調理時、 ドアを開けるときは 蒸気にご注意くだ さい。

やけどのおそれが あります。

■ミトンを使うときは 気を付ける



水や油などでぬれた ときや破れている ときは、やけどの おそれがあるので 使わないでください。

白い布が角皿やグリル皿に 当たるように持ってください。 ■自動の「あたため」ボタン、 自動メニューの「ゆで野菜」 ではふた、およびふた付き の容器は使用しない



禁止

容器に入れふたを して加熱すると、 赤外線センサーが 検知できずに食品が 発煙・発火する おそれがあります。

■給水タンクにヒビ、カケなどがあるときは 使わない



水が漏れて、感電や漏電の原因に なります。

割れたときはそのまま使用せず販売店 にご相談ください。

■セラミックカバーに衝撃を加えない



破損してけがをするおそれがあります。

■本体が転倒、落下した場合は、外部に損傷がなくても使用しない



感電や電波漏れのおそれがあります。 販売店にご相談ください。

別売品の転倒防止器具

※地震対策としてもお使いください。

品番: A195A-1K20 希望小売価格: 1,050円(税込み)

2006年8月現在

お願い

電子レンジ使用調理

- ■缶詰・レトルト袋の食品は、容器に移す アルミ包装は加熱できません。
- ■庫内がカラのまま作動させない 異常に高温になり、故障の原因になります。 またカラの容器も加熱しないでください。
- ■角皿はオーブン・上面グリル以外では 使用しない

電波(レンジ)を使って加熱する調理では火花が飛ぶ ことがあるので使えません。

ヒーター使用調理

■角皿・グリル皿は付属のミトンを使って、 両手で出し入れする

片手だけでは、落とすおそれがあります。

設置について

■テレビ・ラジオ・無線機器(無線LANなど)・ アンテナ線などに近づけない

画像の乱れ、雑音、通信エラーの原因になります。 4m以上離してください。

■調理後は、水滴をふき取る

本体の上方に棚などがある場合には、水滴が 付くことがありますので、ふき取ってください。

使える容器・使えない容器

	容器の種類	レンジ 300Wスチーム	スチーム	オー	ブン・グリル
	耐熱性がある				
ガラス		使えます カラメルなど高温になる料理 耐熱ガラス製容器をお使いく		0	使えます
	耐熱性がない	🗶 使えません		V	使えません
		カットガラス、強化ガラスも	使えません。		使える ピル
	耐熱性がある 耐熱温度140℃以上				
プ	「語フレング体 P I T A K L	使えますただし、ふたは熱に弱いも耐熱温度をご確認ください密封性の高いふたは使わな油脂、糖分の多い食品は高使えません。	。 いでください。	ただし、	使えません オーブン・グリル ものは使えます。
ラス	「電子レンジ使用可能」 表示があるもの				
プラスチック	耐熱性がない 耐熱温度140℃未満	🗶 使えません		×	使えません
		電波で変質するもの (ポリエチレン、メラミン、 ユリア樹脂)も使えません	Jo		
		ただし、生ものを解凍する 発泡スチロール製トレーは			

注意

■自動の「あたため」ボタン、自動メニューの「ゆで野菜」ではふた、およびふた付きの容器は 使用しない



容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する おそれがあります。

禁止


••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	容器の種類	レンジ 300Wスチーム	スチーム	オーブン・グリル
	陶器・磁器			
陶磁		使えます		使えます
器・漆器		ただし色絵や、ひび・金銀模 火花が飛んだりすることがあ		ただし、内側に色絵のある ものは、はげることがある ので使わないでください。
器	漆器			
		使えません 塗りがはげたり、ひび割れる	おそれがあります。	🗶 使えません
	アルミ・ホーローなどの金属容器	🗶 使えません		使えます
金属		金網や金串なども火花が飛金属製の焦げ目付け皿は使		ただし、取っ手が樹脂の ものは使えません。
	木・竹製品・ 紙製品	🗶 使えません		🗶 使えません
		針金を使っているものは燃ただし、耐熱加工を施したシートなど) は使えます。		ただし、耐熱加工を施した 紙製品(オーブンシートなど) は使えます。
そ	ラップ 耐熱温度140℃以上	使えます		🗶 使えません
その他		ただし、油分の多い料理は高使えません。	温になるため	高温になり、溶けるおそれがあります。
	アルミホイル	★ 体えません	🗶 使えません	使えます
	17/1/2	ただし、電波を反射する 性質を利用して部分的に 使うことがあります。 (肉・魚の解凍など)	ア ダイタビル	ただし、両面グリルでは 使えません。

加熱のしくみ

電子レンジ

レンジ 出力切換

「600~100W」を選ぶ



加熱のしくみ

電波が食品にあたることにより、 食品の水分子が激しくぶつかり 合って摩擦熱を起こします。 その結果、食品の表面と内部が ほぼ同時に加熱されます。

■電波の性質



食品や水分には 吸収。



陶器やガラスは 透過。



金属には反射。

コツ

食品の分量を2倍にした場合は、 加熱時間を2倍弱に合わせま しょう。

300Wスチーム

レンジ

「300Wスチーム」を選ぶ



加熱のしくみ

電波とスチームで加熱し、食品をしっとりふっくら仕上げます。初めに水受皿底面に内蔵されたヒーターを加熱してスチームを発生させたあと、電波とスチームで食品を加熱します。スチームが発生するのは、スタートして約40秒後からです。

メニュー例:

棒々鶏・あさりの酒蒸し

コツ

調理するときは、スチームを 発生させるため、**ふた (ラップ) なし**で加熱します。

スチーム

<u>スチ-ム</u> グリル

1度押す



グリル皿上段または下段

加熱のしくみ

電波とスチームとヒーターで 加熱し、食品をしっとりふっくら 蒸し上げます。

スタートしてまず、電波とヒーター 加熱により庫内をあたためたあと、 水受皿底面に内蔵されたヒーターに より発生したスチームと電波で食品 を加熱します。

スチームが発生するのは、 スタートして約4分後からです。

メニュー例:

たいの中華蒸し・プリン

コツ

調理するときは、スチームを 発生させるため、**ふた(ラップ) なし**で加熱します。

ただし、茶わん蒸しは共ぶたを してください。

グリル

両面グリル







グリル皿(上段)

上面グリル





2秒以上押す

角皿またはグリル皿 (上段)

加熱のしくみ

両面グリル

電波と上ヒーターで加熱します。 途中裏返しの手間なく焼けます。

メニュー例:ハンバーグなど

上面グリル

トヒーターのみで加熱します。 追加加熱など、上面のみ焦げ色を 付けるときに使います。

メニュー例:

グラタンなどの追加加熱に

■加熱時間は

両面グリルの加熱時間は、 料理編の加熱時間の目安を参考 に合わせてください。 設定を長くしすぎると、底面が 焦げすぎる場合があります。 焼け色がうすい場合は、様子を 見ながら追加加熱してください。

■調理中は

肉・魚の種類や脂肪ののり具合・ 塩加減で焦げかたが変わるため、 様子を見ながら焼いてください。 ※脂が少ない魚の場合、焦げ色が つきにくくなります。

またグリル皿から浮いた部分に は焦げ色がつきません。

オーブン/発酵



角皿(上段)

角皿(下段)

加熱のしくみ

上ヒーターと下ヒーターで加熱します。 「発酵」はスチームを使用しています。

メニュー例:

上段 グラタンなど

下段 ケーキなど厚みのある食品

■加熱時間は

食品の分量が増えても、電子レンジ調理ほど影響は大きくありません。 様子を見ながら加熱してください。

※オーブンの特性で、メニューにより加熱時間が長くなるものが ありますので、その場合は様子を見ながら調節してください。

■調理中は

庫内の温度が下がってしまうので、ドアの開閉は控えめにしましょう。

■発酵(35・40℃)は

発酵はスチームとヒーターで行います。スチームを使用しているため、 ラップや霧吹きはいりません。温度は2段階に設定できます。 (35 ⋅ 40°C)

パンの種類や季節、生地の状態によって使い分けてください。

■加熱後は


焦げすぎを防ぐため、すぐに取り出しましょう。

■焼けムラが気になるときは

加熱途中で、食品の前後を入れ替えましょう。

音声について

操作手順や確認していただきたい内容を音声でお知らせしています。 音声はお買い上げの際には「中」にセットされています。



■音声ガイド例

- ① 操作手順と完了のお知らせ
 - レンジを選択すると
 - (音声) 「レンジボタンで出力を替えられます。」
 - オーブンの予熱が完了すると
 - (音声)「予熱が完了しました。」
- ② 異常時(U表示)、誤使用時のお知らせ

U50表示 庫内が熱いときに表示します。メニューによって音声が異なります。



- ●「庫内が熱いのでスチームボタンで調理してください。」
 - 「庫内が熱いので冷めるまでお待ちください。|
 - 「庫内が熱いのでレンジボタンで出力を確認し、調理して ください。」

お知らせ

音声ガイド中にドアを開閉すると音声が止まります。

音声 ボタンで聞き直してください。

音声 ボタンで「音声の聞き直し」「音声の音量調節」ができます。

■音声の聞き直し



操作中に から を押す

再度、音声が流れます。

ただし、取消ボタンを押したあとに聞き直しはできません。

■音量の設定



ショ音声 を2秒以上押し続ける

ピッと1回鳴り、表示が点滅します。



を押して、音量を合わせる

「音量 大」、「音声 切」、「音量 小」、「音量 中」の順に設定が切り替わります。







「音声 切」の場合



「音量 小」の場合



「音量 中」の場合



5秒経過後、設定完了


- 表示の点滅が点灯に変わります。 「音声 切」の場合、音声表示は消えます。
- 5秒以内に他の操作をしても、音量は設定されます。

おかず・ごはんのあたため

あたためのボタンを使い分けましょう

下記のボタンは、赤外線センサーで食品の温度を検知しています

陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサーがうまく働かないため使えません



ボタン	特長・コツ
■ <u>あたため</u> スタート レンジ加熱 (▶ 25ページ)	 おかずやごはん類をスピーディにあたためます メニューによりラップが必要です。 冷蔵・室温ごはんはラップなし。 冷凍ごはんはラップに包む。 (ラップの重なりは下にして置きます) 室温の食品を2~3品同時にあたためることができます。 それぞれの分量が極端に違うときや、あたためる前の食品に温度差があるとき、組み合わせによっては均一にあたたまらない場合があります。
■スチーム あたため レンジ+スチーム 加熱 (▶30ページ)	 ラップなしで、スチームにより食品の乾燥を防ぎ、しっとりふっくらあたためます あたため・スタートボタンより時間はやや長くかかります。 冷蔵庫でパサついたごはんなどはこのボタンがおすすめです。 一尾魚など厚みや形状の不均一な食品は、多少加熱ムラが生じることがあります。 肉まん・あんまんは上手にあたたまりません。自動メニュー「3 中華まんあたため」であたためてください。(▶42ページ)

「あたため」でスピーディに

■ あたため スタート

付属品 なし


例) 1品あたためるとき

1 食品を入れる

- 食品は庫内中央に置きます。(分量は約100~500g)
- 食品の量に合った耐熱容器で。(▶18~19ページ)

2 あたためを押す





現在温度が0℃未満のとき、短い時間であたたまるものは表示しない場合があります。





お好みの仕上がりを選ぶには

▼■閾/性上がり▲を押して仕上がり温度を選ぶ

- 45~90℃に設定できます。
- スタート後、「温度/仕上がり」ボタンのランプが点滅または点灯中(約14秒間)に温度の設定ができます。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)
- 容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

あたため足りないときは

食品を取り出して、混ぜたり、並べかえたあとに再度 **あたため・スタート** ボタンで加熱します。 または **レンジ** 600Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱します。

あたため・スタートボタンで加熱できない食品は

- 牛乳、水、コーヒー
 - **のみもの** ボタンの1度押し「牛乳」であたためる。
- お酒

のみもの ボタンの2度押し「酒かん」であたためる。

- ※ あたため·スタート ボタンであたためると沸とうするおそれがあります。
- 干物、冷凍ゆで野菜、ポップコーン 冷凍食品(肉だんごやタレのついたもの) 冷凍カレー・シチュー 冷凍パン(バターロールなど)

レンジ 600Wで時間を合わせて加熱する。

 肉まん・あんまんなどのあん入り食品 自動メニュー「3 中華まんあたため」であたためる。
 (▶42ページ)

(手動で調理するときの設定時間 ▶103ページ)

お知らせ

- 設定温度と現在温度の表示について
 - ・表示は食品のおよその温度です。短い時間であたたまるものは、表示しない場合もあります。
 - ・設定温度より低い表示で切れることがあります。
- メモリー機能

初期設定は70℃です。55~75℃に設定した場合、その温度を記憶します。 次にあたためるときは、記憶した温度を表示します。

メニューによりラップが必要です

陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサーがうまく働かないため使えません

ラップするもの			ラップしないもの		
蒸しもの カレー シチュー 煮魚		・しゅうまいなどの 蒸しもの・カレー・シチュー・煮魚・タレのかかった 加工食品など	ごはん 汁もの		・ごはん ・みそ汁 ・スープ
			いためもの ハンバーグ 焼きもの フライ 天ぷら		・野菜炒め、 やきそばなど ・ハンバーグ ・焼き魚
冷凍もの		・冷凍食品 (フライ類を除く)・冷凍ごはん (ラップの重なりは 下にして置く)			・照り焼き ・フライ ・天ぷら
			煮もの	Control of the second	・野菜の煮ものなど

ラップのしかた ラップは食品にぴったりつけましょう

ラップが食品から浮いていると赤外線センサーが正し く働かず、上手にあたためできないことがあります。



ラップで直接食品を包んでいるときはラップが 重なっている方を下にして置きます。 重なっている方を上にすると上手にできません。






上手にあたためるには

食品の置きかた

庫内底面の「Bistro Steam oven」の文字を目安に食品を庫内中央に寄せて置きます





- 端に置くと加熱がうまくできません。
 - また、小さなものを端に置くと赤外線センサーで正しく検知できず、加熱しすぎることがあります。
- ◆ 赤外線センサーを正しく働かせるためにオーブンやグリルの使用後、レンジを連続使用したあとなどは、 庫内を十分に冷ましてください。

あたためのコツ

分量が100g未満の食品は赤外線センサーが検知できずに発煙・発火することがあります。

レンジ 600Wで時間を合わせて加熱してください。

室温・冷蔵ごはん

- 分量は、約100~500gまで。
- お茶わんまたは容器に入れてラップをしないであたためます。



冷凍ごはん

- 分量は、約100~300gまで。
- ラップに包んだ冷凍ごはんは、ラップの重なっている方を 必ず下にして皿にのせて加熱します。
- ◆冷凍するときは平たく均一に1人分、1個ずつ(約150~300g)ラップに 包みます。できるだけ平たく形を整えましょう。



おかず・汁もの

- ◆分量は、約100~500gまで。
- 容器はできるだけ背が低い口の広い容器をお使いください。
- 市販の冷凍食品は、容器に移しかえてください。

カレー・シチュー

- 分量は、約100~500gまで。
- •80℃に設定してあたためてください。(温度の目安 ▶29ページ)
- 具などがはねることがあるので、必ずラップをしてください。 なお、ラップをはずすときにもお気を付けください。
- 深めの容器に入れて、加熱後に必ず混ぜてください。
- レトルト食品は、パッケージの加熱方法に従ってください。
- ・冷凍カレーは、自動ではあたためられません。 レンジ 600Wで時間を合わせて加熱してください。 (設定時間 ▶103ページ)

お弁当

- 食品を包装しているラップやふたを必ずはずします。 ラップやふたをしたまま加熱すると、仕上がりが悪くなり、ふたなどが変形する原因になります。
- アルミケース、ゆで卵、しょうゆ・ソースの入った容器などは必ず取り出してください。 アルミケースを入れたまま加熱すると火花が出るおそれがあります。 ゆで卵や、しょうゆ・ソースの入った容器は破裂して、やけど・けがをするおそれがあります。
- お弁当の中身によって、仕上がりが変わります。

■室温の食品を2~3品同時にあたためることができます

- 組み合わせる食品の分量は、ほぼ同じにしてください。 1つの食品はそれぞれ100~300gまで。
- あたためる前の食品の温度が違うと上手にあたたまりません。
- 組み合わせる食品の種類によってうまくできない場合があります。ごはんとカレーなどの加熱後の仕上がり温度が異なる食品は、同時に加熱しないでください。(温度の目安 ▶29ページ)
- からあげやしゅうまいなどの小さく油を多く含む食品、ソース・タレの かかった食品は1品であたためてください。
- みそ汁やスープなどの汁ものと、ごはんやおかずの同時あたためはできません。別々にあたためてください。



お好みの温度に



付属品 なし

-10~90℃のお好みの温度に加熱することができます

- •40℃から表示が始まり、5℃きざみに設定できます。
- 45~90℃設定の場合、高出力で加熱するため、分量が100g未満の食品は赤外線センサーが検知できずに 発煙、発火するおそれがあります。

レンジ 600Wで時間を合わせて加熱してください。

メニューによりラップをするものとしないものがあります。(▶26、29ページ)

例) おかずを1品あたためるとき

7 食品を入れる

- ・食品は庫内中央に。(食品の分量 ▶29ページ)
- 食品の量に合った耐熱の容器で。(▶18~19ページ)

2 ▼ □ 趣俎上がり ▲ を押して温度を合わせる



3 あたためを押す



- 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 約50秒後以降、 あたため・スタート ボタンを押すと現在温度の 目安を表示します。(約3秒間)
- O℃以下設定時は表示されません。
- 短い時間であたたまるものは、表示しない場合もあります。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり


- 庫内灯が消灯。
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)
- 容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて 取り出してください。

お知らせ

- お好みの温度に加熱する場合、設定した温度を記憶しておくメモリー機能はありません。
- スタート後に温度変更はできません。

お好みの温度と食品の目安

特に熱くしたいときのみ90℃に設定してください。



「スチームあたため」でしっとりふっくら



付属品 なし

例) おかずをあたためるとき

が 給水タンクの準備をし、 ラップをせずに食品を入れる


- 給水タンクに満水まで水を入れます。(▶8ページ)
- 食品は庫内中央に。
- ・食品の量に合った耐熱容器で。(▶18~19ページ) (パッケージごとあたためられる食品も必ず皿にのせてください)
- 分量は約100~500gまで。
- 異なる食品を同時にあたためることはできません。

2

■スチームを押す

- 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 途中で残り時間を表示します。 短い時間であたたまるものは、表示しない場合もあります。
- 「スチームあたため」は温度設定できません。

■ スチーム あたため



お好みの仕上がりを選ぶには

▼■臓/性が ▲ を押して仕上がりを選ぶ

- 強弱5段階の設定ができます。
- スタート後、 **温度/仕上がり** ボタンのランプが点灯中(約14秒間)に 設定できます。

次のような食品は<弱>を選んでください。

<弱>は標準よりも低出力なので調理時間が長くなることがあります。

小さな切り身魚、ししゃも、いわしの煮つけ、はじけやすいおかずなど食品の形状・脂ののり具合などによっては食品がはじけることがあります。





ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- **自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)
- 容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて 取り出してください。
- 連続使用する場合は、ふきんなどで庫内やドアの水滴を十分に ふき取ってください。(赤外線センサーをうまく働かせるため)

あたため足りないときは

タンクの水を確認し、**自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に、追加時間(最大10分まで)を合わせて**あたため・スタート** ボタンを押します。

ランプが消えたときは食品を取り出して、混ぜたあとに **レンジ** 300Wで時間を合わせて 様子を見ながら加熱します。

スチームあたためボタンで加熱できない食品

肉まん・あんまんは、自動メニュー[3 中華まんあたため]であたためます。(▶42ページ)

お願い

くり返しあたためると、庫内底面にお湯がたまることがあります。 冷めてからふきんなどでふき取ってください。

お知らせ

- 清潔に保つため給水タンクの水はスチーム調理をするたびに入れ替え、調理前には水の量を確認しましょう。
- 「スチームあたため」は温度設定できません。

のみもの

なし 付属品





牛乳は

■牛乳 ■酒かん

のみもの



洒かんは

のみもの


を2度押す のみもの

■牛乳■酒かん

のみもの

設定

30)



お好みの仕上がりを選ぶには

▼■温度/性上がり▲を押して

仕上がり温度を選ぶ

- 牛乳 …最初の設定温度:60℃ 35~70℃まで5℃きざみで 設定できます。
- 酒かん…最初の設定温度:50℃ 40~60℃まで5℃きざみで設定できます。

を1度押す

• スタート後にも **温度/仕上がり** ボタンのランプが点滅中(約14秒間) に温度の設定ができます。



あたため

を押す

- 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 約50秒後以降、 のみもの ボタンを押すと現在温度の 目安を表示します。(約3秒間)



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)

お知らせ

「のみもの」のメモリー機能について

牛乳、酒かんそれぞれで設定した温度を記憶します。次にあたためるときには、記憶した温度に設定されますので 牛乳(1度押し)と酒かん(2度押し)のボタンの押し間違えにご注意ください。

上手にあたためるには


置きかた

庫内底面の「Bistro Steam oven」の文字を目安に下図の位置に置きます。

■1杯




■2杯




コップ



■3杯



■4杯





庫内の端に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸とうするおそれがあります。

あたためのコツ

牛乳

- 牛乳、コーヒー、水があたためられます。
- ●分量は、一度に1~4杯まで。容器の<u>8分目</u>まで入れてください。
 - ※容器に対して少量しか入れないと、赤外線センサーがうまく働かないため、 沸とうするおそれがあります。
 - ※2杯以上加熱するときは、それぞれの分量を合わせてください。
- 容器は、広口で背の低いものを使います。(マグカップなど)
- おいしく飲むために、加熱前と加熱後に必ず混ぜます。

酒かん

- 容器は背の低い、ずんぐりとしたものを使います。 コップでお酒をあたためるときは広口のものを。
- 加熱前と加熱後に必ず混ぜます。





※容器の形状により仕上がりが異なります。<a href="light: light: light:

あたため足りないときは

レンジ 600Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱します。

お知らせ


牛乳の50°Cと酒かんの50°Cとでは仕上がり温度が異なることがあります。 それぞれのボタンを正しく使い分けてください。


「解凍スチーム」で肉や魚を解凍

付属品 なし

| 解凍スチーム ボタンを使い分けましょう

全解凍	半解凍
ほぐしやすい固さに解凍し、すぐに加熱調理する	少し固めで、包丁でサクサクと切れる固さに
場合に適しています。	仕上げます。
●形状・開始温度によっては部分的に煮えることが	● さしみ、肉の細切り、いかに切り目を入れる場合
あります。	などに適しています。
	• 冷凍したものを必要な分だけ切り分けて使いたい
	場合は、仕上がりの<弱>を使って、包丁で力を
	入れて切れる程度に解凍できます。(300g以上)
	すでに<弱>で解凍したものをさらに解凍する場合
	は、全解凍の<弱>で解凍してください。





お好みの仕上がりを選ぶには

▼ ▮ 趣性 かり ▲ を押して仕上がりを選ぶ

- 強弱5段階の設定ができます。
- スタート後にも <u>温度/仕上がり</u> ボタンのランプが 点灯中(約14秒間)に設定できます。



3 ラップをはずした食品を入れ、

あたため スタート

を押す



• 食品は庫内中央に。

発泡スチロールの トレーのまま入れる

- 分量は、約100~500gまで。
- 家庭用冷凍庫から出したものをすぐに解凍してください。
- **X**238の表示が消えます。
- 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 途中で残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- **自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)

まだ解凍できていないときは

加熱終了後、**自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に、追加時間(最大10分まで)を合わせて**あたため・スタート** ボタンを押します。

ランプが消えたときは、「レンジ 100Wで様子を見ながら解凍してください。

解凍スチーム ボタンで解凍できない冷凍野菜は

「レンジ」600Wで時間を合わせて解凍する。(▶103ページ)

上手に解凍するには

- 給水タンクの水がない場合には、固めの仕上がりになります。 様子を見ながら追加加熱してください。
- 発泡スチロールのトレーがないときは耐熱性の平皿に食品をのせてください。
- 食品の変色や煮えを防ぐため、身の細い部分は、アルミホイルを巻いてください。
- 温度のあがった食品は、レンジ 100Wで解凍してください。自動では上手に解凍できません。
 - (例) ・冷凍庫から出して長い間放置した食品
 - ・冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品
- ふきんなどで庫内やドアの水滴を十分ふき取ってください。また、オーブンやグリルの調理後、 レンジの連続使用後などは、庫内を十分に冷ましてください。 (赤外線センサーをうまく働かせるため)

(上手に冷凍するには

材料は、新鮮なものを、薄く平たく整える

1回分ずつ(約300gまで)に分け、3cm以内に厚みをそろえる。



ラップでしっかり密封する

- ・一尾魚はウロコや内臓を取り、塩水にくぐらせてから1尾ずつ保存する。
- えびは重ならないよう並べる。



自動メニュー

| 自動メニュー/時間 | ダイヤルで自動メニュー番号を合わせて、以下のメニューが作れます。

自動メニュー[10~15]は、標準コースとヘルシーコースを選ぶことができます。(▶38ページ)



メニューごとに付属品が違います。ご確認のうえお使いください。

付属品

なし	 ゆで野菜 (葉果菜) ゆで野菜 (根 菜) 中華まんあたため 1~4個 季節の野菜サラダ 煮こみ料理 	P40 P41 P42 P56 P64
グリル皿	6 グラタン 7 茶わん蒸し 1~4わん 8 手づくり豆腐 1~4わん 9 ふかしいも 10 フライあたため 11 焼き魚(切身) 12 焼き魚(干物) 13 焼きそば 14 鶏の照り焼き 15 肉巻き野菜	P69 P58 P60 P63 P43 P73 P74 P76 P77
角皿	16 スポンジケーキ 17 シュー 18 バターロール	P82 P88 P91

自動メニュー1~15

1 自動メニュー「3・4・6~15」は、給水タンクの 準備をする

給水タンクに**満水まで**水を入れます。(▶8ページ)

2

■自動メニュー(お手入れ)/時間



を回して

メニュー番号を合わせる

- 「3 中華まんあたため」は個数 (1~4個) も合わせます。
- 「7 茶わん蒸し」、「8 手づくり豆腐」はわん数 (1~4わん) も 合わせます。



3 中華まんあたため2個の場合

お好みの仕上がりを選ぶには

▼■閾/は上がり△ を押して仕上がりを選ぶ

- 強弱の設定が、3段階のメニューと5段階のメニューがあります。
- スタート後にも <u>温度/仕上がり</u> ボタンのランプが点灯中(約14秒間) に設定できます。



<強>

3 食品を入れ、 あたため を押す

- 自動メニュー「3・4・6~15」は、**X**2割の表示が消えます。
- 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

• 庫内灯が消灯。

- **自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)
- 終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。電気部品保護のため最大約15分間ファンが回ります。

お知らせ

自動メニュー「10~15」は、標準コースとヘルシーコースを選ぶことができます。 通常は標準コースに設定されています。

ヘルシーコースを選ぶときは(▶38ページ)

お願い

スチーム調理終了後、庫内底面にお湯がたまります。冷めてからふきんなどでふき取ってください。 また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。

ヘルシーコースを選ぶときは

自動メニュー[10~15]は、ヘルシーコースを選ぶことができます

(2つの操作方法があります)

どちらの場合も、給水タンクに**満水まで**水を入れておきます。(▶8ページ)

「動メニュー/時間」ダイヤルでメニューを選んでから操作する場合

1

■自動メニュー(お手入れ)/時間



を回してメニュー番号を合わせる

- 自動メニュー[10~15]の中から選んでください。
- お好みの仕上がりに調節できます。(▶37ページ)
- 2 ふかを押す
 - ヘルシー ボタンのランプが点灯し、ヘルシーコースに設定されます。
 - ボタンを押すことで、「ヘルシー」ボタンのランプの点灯(設定)と消灯(解除)が切り替わります。
 - **自動メニュー/時間** ダイヤルを回して別のメニューを選ぶと**ヘルシー** ボタンのランプが消灯し、設定が解除されます。
- 3 食品を入れ、 表がため を押す
 - 水躍図の表示が消えます。
 - 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。

「ヘルシー」ボタンを押して操作する場合

7 ふかを押す

ヘルシーボタンのランプが点灯し、ヘルシーコースに設定されます。

- 2 小学を押して、メニュー番号を合わせる
 - ボタンを押すことで、自動メニューの[10~15]が切り替わります。
 - 自動メニュー/時間 ダイヤルでもメニューの変更ができます。
 - お好みの仕上がりに調節できます。(▶37ページ)
- 3 食品を入れ、 を押す
 - 水盛の表示が消えます。
 - 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。

お知らせ

- **ヘルシー** ボタンを押してから操作した場合、ボタンで設定を解除することはできません。 解除するには一度 **取** ボタンを押し、再設定してください。

予熱するとき、角皿や食品を入れないでください。

1 「自動メニュー16・17」は、給水タンクの準備をする

給水タンクに**満水まで**水を入れます。(▶8ページ)

2



を回してメニュー番号を合わせる



17 シューの場合

お好みの仕上がりを選ぶには

▼■閾/ヒ±カが♪ を押して仕上がりを選ぶ

- 強弱3段階の設定ができます。
- 予熱中や予熱完了後、スタート後にも(約14秒間)、 **温度/仕上がり** ボタン のランプが点灯中に強弱の設定ができます。



3

を押し、予熱する

- 自動メニュー[16・17]は、**な**の表示が消えます。
- 庫内灯が点灯し、予熱が始まります。

ピッピッ…と5回鳴ったら予熱完了

予熱をスタートしてから約50分間予熱を保持します。





食品を入れ、「動たため」

あたためを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- **自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)
- 終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

自動メニュー「1~18」で加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、**自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に、追加時間(最大10分まで)を合わせて**あたため・スタート** ボタンを押します。

ランプが消えたときは、各メニューページの「手動のときは」を参照してください。 オーブン調理は予熱なしで加熱します。

野菜を上手にゆでるには

2つのメニューを使い分けましょう

誤った使いかたをすると、赤外線センサーがうまく働かないため発煙・発火するおそれが あります

下記の項目に従って正しくお使いください

- 葉菜 ・・・・・・・・ラップに包んで耐熱性の平皿にのせて加熱する。
- 果花菜・根菜 耐熱性の平皿にのせ、皿ごとラップをして加熱する。
- 陶器・ガラス・プラスチック製のふたは使えません。
- 分量が 100g未満の場合は レンジ 600Wで様子を見ながら加熱してください。

野菜をゆでるときのコツ

- アクの強い野菜は加熱前、加熱後に水にさらしてアク抜きしてください。
- 洗ったときの水分を残して加熱しましょう。乾燥や脱水を防ぎ、しっとりと仕上がります。 ただし、容器に水をはりその中に入れて加熱しないでください。
- 野菜の状態 (季節や野菜の保存状態) により、仕上がりが異なります。 「温度/仕上がり」 ボタンで調節してください。
- 取り出すときは皿が熱くなっているので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

1 ゆで野菜(葉果菜)

葉菜

分量は、100~500gまで (ほうれん草・小松菜・青梗葉は300gまで)

ほうれん草・小松菜など

葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れる。 加熱後、流水にさらしアクをとる。

キャベツ

キャベツは固い芯を取り、大きさをそろえて切る。

グリーンアスパラガス

穂先と根元を交互に重ねる。 加熱後、手早く冷水に取る。

直接ラップに包んで耐熱性の平皿にのせ、庫内中央に置く

- ラップの重なり合う部分を下にして加熱する。
- ラップは何重にも重ねて包まない。



ほうれん草



グリーンアスパラガス

1 ゆで野菜(葉果菜)

(果花菜

• 分量は、100~500gまで

かぼちゃ

やや厚めに大きさをそろえて切る。

なす

大きさをそろえて切り、塩水につけてアク抜きする。

ブロッコリー・カリフラワーなど

小房に分け、塩水につけてアク抜きする。

さやいんげん

すじを取る。

耐熱性の平皿にのせ、 ラップでおおい庫内中央に置く

ラップは何重にも重ねておおわない。



ブロッコリー

2 ゆで野菜(根菜)

分量は、100g~1kgまで(にんじん・大根は500gまで)

にんじん

輪切りか、いちょう切りにして水にくぐらせる。 厚切り、角切りのにんじんは **レンジ** 600Wで時間を合わせて 加熱する。(▶103ページ)

じゃがいも・さつまいも・さといもなど

加熱ムラを解消するため、加熱後約5分蒸らす。 2個以上の場合は、上下に重ねないように皿にのせる。 (切って使うとき)皮をむき大きさをそろえて切る。

大根

2~3cmの厚さの輪切りにする。 2個以上の場合は、上下に重ねないように皿にのせる。

耐熱性の平皿にのせ、ラップでおおい庫内中央に置く

ラップは何重にも重ねておおわない。



じゃがいも

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、**自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に追加時間(最大10分まで)を合わせて**あたため・スタート** ボタンを押します。

ランプが消えたときは、「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱してください。

注意

■自動メニューの「ゆで野菜」ではふた、およびふた付きの容器は使用しない



容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する おそれがあります。

自動メニュー3 中華まんあたためのコツ



あたためのコツ

分量は一度に1~4個まで。 1個の重さは70~120gまで。


自動メニュー/時間 ダイヤルを回して、あたためる個数を合わせてください。

- 中華まんは大きさによって「仕上がり」で調節します。 右記を参考にしてください。
- あんまん(1個約90g)は、仕上がり<弱>で加熱してください。
- 70g未満や120gを超えるもののあたためはうまくできません。 ▶106ページ
- ふたなしで、耐熱の平皿に並べてください。

90~100g 約5 約8cm <標準> 約9~10cm <やや強>

置きかた

■2個



3個



■4個



加熱時間の目安

冷蔵4個約9分冷凍4個約12分

手動で加熱するとき

冷蔵: レンジ 300Wスチームで

1個 約2分~2分30秒

2個 約3~4分

3個 約4~5分

4個 約6~7分

冷凍: レンジ 300Wスチームで

1個 約2分30秒~3分30秒

2個 約5~6分

3個 約7~8分

4個 約9分30秒~10分30秒

お知らせ

「3 中華まんあたため」であたためられるのは、市販の中華まん(1~4個)です。 手作りの中華まん、しゅうまい、ぎょうざは、「3 中華まんあたため」ではあたためられません。

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、**自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に追加時間(最大10分まで)を合わせて**あたため・スタート** ボタンを押します。

ランプが消えたときはタンクの水を確認し、レンジ 300Wスチームで様子を見ながら加熱してください。

自動メニュー3の

自動メニュー10 フライあたためのコツ





揚げ調理済みのフライ、天ぷらなど(室温・冷蔵)をカリッと揚げたてのようにあたためます。 ※冷凍のフライはあたためることができません。

(付属品と加熱時間の目安)

付属品:グリル皿(上段)

加熱時間の目安:標準コース 約9分 ヘルシーコース 約10分

あたためのコツ

食品をグリル皿に並べるときは、重ならないようにします。

(ヘルシーコースを選ぶと)

衣のついた天ぷらは、標準コースより脱油効果があり、サクッと仕上がります。(▶38ページ) ただし、パン粉を付けて揚げた調理済みフライは、標準コースとほぼ同じできばえになります。

アドバイス

- ほぼ厚みをそろえて重さを合わせれば、複数の種類を組み合わせて加熱することもできます。
- 天ぷらなど、底面がベタつくときは、加熱後、キッチンペーパーなどで油分をお取りください。
- 天ぷらは300g以上のあたためはうまくできません。
- 100g以下のあたためはできません。

食品の分量と仕上がり調節の目安

仕上がり調節	弱	中	強
揚げ調理済みフライ (約100~500gまで)		約100~ 300g	約300~ 500g
天ぷら (約100~300gまで)	かきあげなどの 焦げやすいもの (約100~300g)	約100~ 300g	

お願い

容器・包装(ラップ)は、必ず取りはずして

- 食品はグリル皿に直接のせるか、オーブンシートを敷いてのせてください。
- ヒーターを使用しているため耐熱性のない容器や包装は発煙・発火のおそれがあり、使用できません。
- アルミホイルなど金属は電波により、火花が飛ぶおそれがあるため使用しないでください。

レンジ

付属品 なし



600~100W

例)「300W」10分で調理するとき

7 食品を入れる

2 レンジ を3度押す

600W:1度押す 150W:4度押す

500W: 7gj f 700W: 7gj f 700W: 5度押す 100W: 5度押す

300W:3度押す

600W、500W、300W、150W、100W、300Wスチームの順に出力を表示します。 (300Wスチーム ▶45ページ)

600Wで加熱するときは、3の操作へ。

■自動メニュー(お手入れ)/時間



合わせることができる時間 600、500、300W(最大30分)

□ 10秒単位 30秒単位 1分単位 0 5分 10分 30分



300"

300

150、100W(最大300分)

時間を合わせると出力の変更はできません。変更したいときは、 取消 ボタンを押して、最初から操作し直してください。

4 あたため を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。

ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- **自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)

300Wスチーム


付属品 なし

例) 「300Wスチーム」10分で調理するとき

給水タンクの準備をする

給水タンクに**満水まで**水を入れます。(▶8ページ)

🙎 ラップをせずに食品を入れ、






3

自動メニュー(お手入れ)/時間



を回して時間を合わせる

合わせることができる時間(最大15分)



0 5分 10分 15分





あたためスタート

を押す

- 水曜駅の表示が消えます。
- 庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- **自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、**自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に追加時間を合わせて**あたため・スタート** ボタンを押します。

ランプが消えたときは、最初から操作し直してください。(「300Wスチーム」はタンクの水量を確認する)

連動調理(出力を組み合わせる)

レンジ 600Wでひと煮たちさせ、150Wまたは100Wで煮こみます。

かぼちゃの煮ものや五目豆などに。

また、300Wと150Wの連動で卵とじもできます。

例) 「600W 10分」 ➡ 「150W 60分」のとき





600W

1度 押す



を回して10分に合わせる

※ ① の操作では、600~100Wの設定が可能です。 音声が流れますが、②の操作へ。



2度 押す





を回して60分に合わせる

※2の操作では、300~100W、300Wスチームの設定が可能です。

がたため、スタート

600Wが終わると自動的に150Wに切り替わり、150Wの残り時間を表示します。

レンジ出力の使い分け

出力	適する調理
600W、500W	食品のあたためや野菜をゆでるとき
	市販の冷凍食品のあたために
300W	魚類の調理、卵料理など
150W	炊飯などの追加加熱に
100W	解凍を手動でするときに
200177	蒸しものなど、レンジとスチームを使って
300Wスチーム	ラップなしで調理するとき

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、「自動メニュー/時間」ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に追加時間を合わせて あたため・スタート ボタン を押します。

ランプが消えたときは、最初から操作し直してください。

スチーム

付属品





例)「スチーム」10分で調理するとき

🥠 給水タンクの準備をする

給水タンクに**満水まで**水を入れます。(▶8ページ)

2 グルを1度押す



合わせることができる時間 (最大30分)

 □ 10秒単位 □ 30秒単位 □ 1分単位 □

 □ 5分 □ 10分 □ 30分



- 4 食品をラップなしでグリル皿にのせ、 庫内へ入れる
- 5 あたため を押す
 - 水磁器の表示が消えます。
 - 庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。
 - スタート後約4分からスチームが発生します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- **自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、**自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅中 (6分間) に追加時間 (最大30分まで) を合わせて **あたため・スタート** ボタンを押します。ランプが消えたときは、最初から操作し直してください。 追加加熱するときは給水タンクの水の量を確認してください。

両面グリル

両面グリルは

食品の表面は上ヒーターで、底面はグリル皿裏面の電波吸収体を使ってレンジで効率よく、 裏返す手間なく、こんがりと焼き上げます。

料理本の目安タイムを参考にして、加熱時間を設定してください。長くしすぎると、 底面が焦げすぎる場合があります。片面焼きのときには、「上面グリル」を使います。(▶49ページ)

食品は

重ならないように、中央に寄せて並べます。グリル皿から浮いた部分には、底に焦げ色がつきません。

付属品





例)「両面グリル」で20分調理するとき



両面グリル グリル皿上 段 3% **-**■

自動メニューは手列

を回して時間を合わせる

合わせることができる時間 (最大30分)

│10秒単位 | 30秒単位 | 1分単位 | ○ 5分 10分 30分



- 3 グリル皿に食品をのせ、 上段に入れる
- 4 あたため を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。 ※スタート後、スチームプラスが使えます。 (使いかた ▶53ページ)



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- **自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)
- 終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

お願い

両面グリルでは

- ヒーターと電波を使って加熱しています。アルミホイルや金串、付属の角皿など金属製のものを 使わないでください。火花が飛び、故障の原因になります。
- グリル皿は、調理後高温になります。取り出すときは必ず付属のミトンを使い、ミトンの白い布が グリル皿に当たるように持ちます。やけどにご注意ください。

また、テーブルなどに置くときは必ず鍋敷きなどの上に置いてください。

プラスチックやテーブルクロスなどは溶けたり、変色・変形するおそれがあります。

グリル使用後は、熱に弱い容器を庫内に置かないでください。(発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形するおそれがあるため、耐熱容器をお使いください)

上面グリル

例)「上面グリル」10分で調理するとき

7 秀流 を2秒押し続ける

ピッと1回鳴り、「グリル」を表示します。

グリル 角皿 30 **4**■

2

■自動メニュー(お手入れ)/時間



を回して時間を合わせる

合わせることができる時間 (最大30分) 

3 角皿に食品をのせ、庫内へ入れる

両面グリルの追加加熱のときはグリル皿も使えます。

4

あたため スタート

を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。 ※スタート後、スチームプラスが使えます。

(使いかた ▶53ページ)



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- **自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)
- 終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、**自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に追加時間を合わせて**あたため・スタート** ボタンを押します。

ランプが消えたときは、 スチーム・グリル ボタンを2秒以上押して「グリル」を表示させ、追加時間を合わせて **あたため・スタート** ボタンを押します。

オーブン/発酵

付属品





オーブン

予熱なし

例)予熱なし190℃で20分調理するとき

1 オーブン を押す



2 ▼ ^{・ 温度/性上がり} ▲ を押して 温度を合わせる



- •オーブンは、100~250℃の設定が可能です。 (ただし、庫内が約70℃以上のときは、電気部品保護 のため210℃までの設定になります。)
- 35・40℃は発酵の温度です。(▶52ページ)
- 3

自動メニュー(お手入れ)。

を回して時間を合わせる

- 2の操作後、時間を合わせると予熱なし設定になります。
- 合わせることができる時間 (最大120分)



- 4 角皿に食品をのせ、庫内へ入れる
- 5 あたため を押す
- 庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。
- スタート後 オーブン/発酵 ボタンを押すと、設定温度を表示します。 (約3秒間)

途中、温度/仕上がりボタンで設定温度を変更できます。

※スタート後、スチームプラスが使えます。(使いかた ▶53ページ)



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- **自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)
- 終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

予熱するとき、角皿や食品を入れないでください。焼き上がりが悪くなります。

(ただしトーストを焼く場合のみ、角皿を下段に入れます。▶93ページ)

例) 予熱あり190℃で20分調理するとき



オ-ブン /発酵 **を押す**



2

▼■臓/セ±カが▲を押して温度を合わせる

- 100~250℃の設定が可能です。
 (ただし、庫内が約70℃以上のときは、電気部品保護のため210℃までの設定になります。)
- ・発酵(35・40℃)に設定された場合は予熱なし設定になります。
- ここで時間を合わせると、予熱なし設定になります。



3

を押す

• 予熱時間の目安

150℃:約8分、200℃:約12分、250℃:約18分

 スタート後 オーブン/発酵 ボタンを押すと、庫内が100℃以上であれば 現在温度が表示されます。(約3秒間)



ピッピッ…と5回鳴ったら 予熱完了

予熱をスタートしてから約50分間予熱を保持します。



- 4 角皿に食品をのせ、庫内へ入れる
- 5

自動メニュー(お手入れ)/時間



をして時間を合わせる

合わせることができる時間 (最大120分) 

6



を押す

- 庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。
- スタート後、設定温度の確認と変更ができます。(▶50ページ 5 参照)
- ※スタート後、スチームプラスが使えます。(使いかた ▶53ページ)



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- **自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)
- 終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

スチームの効果で…

霧吹きもラップもなしで発酵できます。

例)発酵を40℃で30分するとき

1 給水タンクの準備をする

給水タンクに**満水まで**水を入れます。(▶8ページ)

2 オーブン を押す



- 3 ▼ 趣作上が ▲ を押して温度を合わせる
 - 35・40℃が発酵の温度です。
 - 発酵は、途中で温度変更できません。



4

自動メニュー(お手入れ)/時間



を回して時間を合わせる

合わせることができる時間 (最大120分) 

- 5 角皿に食品をのせ、庫内へ入れる
- 6 あたため を押す
 - 水産器の表示が消えます。
 - 残り時間を表示します。
 - 発酵温度を保持するために庫内灯は消しています。
 - スタート後、設定温度の確認ができます。(▶50ページ 6 参照)
 - スチームプラス(▶53ページ)は使えません。



ピッピッ…と5回鳴ったら できあがり

- **自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)

お願い

- 発酵時の設定温度と室温が近い場合、スチームの発生が少なくなることがあります。 様子を見ながら霧吹きをしてください。
- **オーブン/発酵** ボタン使用後など庫内が熱くなっているときは、熱に弱い容器を庫内に置かないでください。 (発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形するおそれがあるため、耐熱容器 をお使いください)

お知らせ

発酵について

- 庫内に入れる食品や器具によって、発酵中の庫内温度が変わってきます。 食品の様子を見ながら発酵の温度、時間を調節してください。
- 夏場など室温が高い場合、庫内温度が設定より高めになることがありますので、食品の様子を見ながら 発酵の温度、時間を調節してください。また、設定温度35℃ではスチームの量を少なくしています。 必要に応じて霧吹きをしてください。

冬場など室温が低い場合、生地の温度をはかりながら十分にふくらむまで時間を長めに設定してください。

加熱時間を追加したいときは(オーブン予熱あり、なし・発酵)

加熱終了後、**自動メニュー/時間** ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に追加時間を合わせて **あたため・スタート** ボタンを押します。

ランプが消えたときは、オーブン予熱なし(または発酵)で、最初から操作し直してください。

途中で温度を変更したいときは(オーブン予熱あり、なし)

加熱中に 温度/仕上がり ボタンを押して調節します。

発酵は、加熱中に設定温度を変更することはできません。

スチームプラス

スチームプラスとは

手動のオーブン調理やグリル調理中にスチームを入れることができる機能です。 スチームを効果的に入れることでふくらみをよくしたり、火の通りをよくします。 発酵(35・40℃)では使えません。

使いかたのコツ

■オーブン調理

- スチームプラスを入れて焼き上げるときは、温度を10℃くらい高めに設定します。 焼き上がりの時間は若干早めになりますので、様子を見ながら焼いてください。
- 最大設定時間は30分間です。
- スポンジケーキなどは、表面に薄く焼き色がついてからスチームを入れます。入れる時間の目安は約5~10分間くらい。様子を見ながら入れるとよいでしょう。
- シューなどは、生地を入れ加熱を始めた直後から15分間を目安に入れるとよいでしょう。 ふくらみがよくなります。

■グリル調理

- 最大設定時間は3分間です。
- 焼き上げ時間の約²/3経過時に、約1分間を目安に入れるとよいでしょう。

例)「オーブン」 170° で30分調理中、15分経過時点でスチームを10分入れるとき

調理前に、給水タンクに満水まで水を入れて準備をしておく(▶8ページ)

7 残り時間を確認する

スチームを入れるタイミングは ▶53ページ



2 ダールを1度押す



3 5秒以内に を回して 時間を合わせる (1分単位)



- 合わせることができる時間 オーブン調理時: 最大30分 グリル調理時: 最大3分
- もとの調理の残り時間以上には設定できません。
- スチームプラスの時間はもとの調理設定時間に含まれます。
- 4 3秒経過後、スチームプラスが始まる



- スチームプラス中は、表示部に「スチーム」と表示します。
- 水磁器の表示が消えます。
- 時間を変更したいときは、 スチーム・グリル ボタンを押して スチームプラスをいったん停止させ、2 から操作し直してください。
- 時間設定後、もとの調理画面に戻ります。 (スチームプラスの設定時間は表示されません)
- 5 10分経過後、スチームプラスが終了

「スチーム」の表示が消えます。



お知らせ

- スチームプラス中、取削 ボタンを押すとすべての調理がOFFになります。スチームプラスを停止させたいときは スチーム・グリル ボタンを押してください。
- スチームプラス中、オーブンの設定温度は変更できません。
- 途中で水がなくなった場合は、給水タンクを抜いて水を入れ直してください。

合わせ技サイン表示について

選択したボタン、メニューの加熱方法をランプの点灯でお知らせします。 ランプの点灯は下記の6パターンです。



₩₽₽	±n±± 1,0 €	メニュー例	
付属品	加熱パターン	手動調理	自動調理
	レンジ加熱 レンジ スチーム ヒーター	レンジ 600~100W	あたため のみもの 1 ゆで野菜(葉果菜) 2 ゆで野菜(根菜)
付属品なし または	レンジ+スチーム加熱 レンジ スチーム ヒーター	レンジ 300Wスチーム	スチームあたため 解凍スチーム 3 中華まんあたため 4 季節の野菜サラダ
グリル皿	レンジ+ヒーター加熱 ^{レンジ} スチーム ヒーター	両面グリル	5 煮こみ料理
	レンジ+スチーム+ヒーター加熱 レンジ スチーム ヒーター	スチーム	7 茶わん蒸し 12 焼き魚(干物) 13 焼きそば 14 鶏の照り焼き など
	スチーム+ヒーター加熱 レンジ スチーム ヒーター	発酵	16 スポンジケーキ 17 シュー
角皿	ヒーター加熱 レンジ スチーム ヒーター	オーブン 上面グリル	18 バターロール

お知らせ

「スチームプラス」を使用したときは、スチーム使用中のみスチームランプが点灯します。 (スチームプラス ▶53ページ)

キャベツのさっぱりサラダ

使用ボタン	目動メニュー
	「4 季節の野菜サラダ」
付属品と	なし
加熱時間の目安	約14分

材料(3~4人分)

キャベツ(3cmの角切り)	300g
たまねぎ(薄切り)	100g
薄切りハム(適当に切る)	

……2~3枚

ドレッシング

オリーブ油大さじ1~2
レモン汁大さじ1
塩小さじ1/2
粗びきこしょう、砂糖



1 給水タンクに満水まで 水を入れる

2 加熱する

直径約20~25cmの耐熱性の 平皿にキャベツとたまねぎを 入れ、ラップなしで 庫内中央に置く。

■自動メニュー(お手入れ)/時間



あたため スタート

[4 季節の野菜サラダ]



加熱後よく混ぜ、水けを切る。

3 ドレッシングであえる

- ②とハムを混ぜ合わせる。ドレッシングをかけてあえる。
- ●手動のときは □ンジ 300Wスチームで 約13~15分

追加加熱するときは

右ダイヤルの「時間」が点滅中に 追加時間を合わせて **あたため・スタート** ボタンを押します。 タンクの水を確認し、 様子を見ながら加熱してください。

きのこのサラダ

使用ボタン	自動メニュー 「4 季節の野菜サラダ」
付属品と	なし
加熱時間の目安	約14分

材料(3~4人分)

しめじ、まいたけ、えのき
(ほぐす)各100g
しいたけ(せん切り)100g
にんにく(包丁でつぶす)1片
バター大さじ1
あさつき(小口切り)適量

ドレッシング

こしょう、しょうゆ ……各少々



1 給水タンクに満水まで 水を入れる

2 加熱する

直径約20~25cmの耐熱性の 平皿にしめじとまいたけ、 えのき、しいたけ、にんにく、 バターを入れ、ラップなしで 庫内中央に置く。

■自動メニュー(お手入れ)/時間





あたため スタート

「4季節の野菜サラダ」

加熱後、にんにくを取り出したあと、よく混ぜ、水けを切る。

3 ドレッシングであえる

- とあさつきを混ぜ合わせる。ドレッシングをかけてあえる。
- ●手動のときは

レンジ 300Wスチームで 約13~15分

かぼちゃのサラダ

自動メニュー 使用ボタン -4 季節の野菜サラダ」

付属品と 加熱時間の目安

なし 約14分 材料(3~4人分)

かぼちゃ(拍子木切り) ……300g ドレッシング にんじん(太めのせん切り)……100g コーン缶(水けを切る)………50g レーズン ………適量 ヨーグルト、マヨネーズ (湯でもどし、水けを切る)

......各大さじ2 砂糖、塩、酢 ……各少々



給水タンクに満水まで 水を入れる

加熱する

直径約20~25cmの耐熱性の 平皿にかぼちゃとにんじんを 入れ、ラップなしで 庫内中央に置く。

■自動メニュー(お手入れ)/時間





「4季節の野菜サラダ」 加熱後よく混ぜ、水けを切る。

3 ドレッシングであえる

- 2とレーズンを混ぜ合わせる。 ドレッシングをかけてあえる。
- ●手動のときは レンジ 300Wスチームで 約13~15分

根菜和風サラダ(きんぴら風)

自動メニュー 使用ボタン 4 季節の野菜サラダ」


付属品と 加熱時間の目安

なし 約14分 材料(3~4人分)

ごぼう(細めのせん切り) ……150g たれ にんじん(せん切り) ………100g しょうゆ、みりん ……各大さじ2 れんこん(いちょう切り) …… 150g 砂糖、ごま油、いりごま

※ごぼう、れんこんは市販の きんぴら用水煮を使っても よいでしょう。

.....各大さじ1 お好みで……赤とうがらし(輪切り)



加熱する

直径約20~25cmの耐熱性の 平皿にごぼうとにんじん、 れんこんを入れ、 ラップなしで庫内中央に置く。

■自動メニュー(お手入れ)/時間





「4季節の野菜サラダ」 加熱後よく混ぜ、水けを切る。

たれであえる

たれをかけてあえる。

●手動のときは レンジ 300Wスチームで 約13~15分

アドバイス

お好みの野菜を使って

野菜を変えて加熱することもできます。そのときの野菜の合計量は400gにしてください。 根菜類は火が通りにくいため、なるべく細く切ってください。

茶わん蒸し

使用ボタン

自動メニュー 「7 茶わん蒸し」

付属品と 加熱時間の目安



約22分

グリル皿 下段

材料(4わん分)

卵液

卵……M寸3個(正味150g) だし汁······2¹/2カップ 薄口しょうゆ ………小さじ³/4 塩 ······小さじ³/₄ みりん ………小さじ1 鶏ささみ ······40g えび ……4星 (背わたを取り、尾を残して殻をむく) 干ししいたけ ……2枚 (もどして半分に切り、下味をつける)

かまぼこ ………4枚

ぎんなん (缶詰) ………12個

<u>コツ</u>.....

だし汁は塩加減に注意

インスタントのだしには塩味が 含まれています。塩加減によって 固まり具合が違うことがあるので 注意が必要です。

- 卵:だし汁=1:3~4に 卵液が薄すぎると、固まりにくく なります。
- 室温状態で加熱する

卵液が室温(約25℃)と違う ときには「仕上がり」調節を。 液温が低いとき(約10℃)

→<強>

液温が高いとき(約40℃)

→<弱>



- 給水タンクに満水まで 水を入れる
- ささみに下味をつけ 卵液を作る

ささみの筋を取り4つに切る。 塩と酒をかける。 卵液の材料を混ぜ合わせて こし器でこす。

- ●火の通りにくい具は、 あらかじめ加熱して おきましょう。
- 器に入れて、 必ず共ぶたをする

ささみとその他の具を器に 入れ、卵液を8分目まで注ぎ、 共ぶたをする。

必ず、共ぶたを使う アルミホイル・ラップは 使用しないでくだい。



蒸す(4わんの場合)

器をグリル皿にのせ、 下段に入れる。 (容器の置きかた ▶下記参照)

■自動メニュー(お手入れ)/時間



「7 茶わん蒸し」

自動メニュー/時間 ダイヤルを

回して表示を 「7 4碗| に合わせる。



加熱後、庫内から出し 約5分蒸らす。

●一度に1~4わんまで できます |自動メニュー/時間| ダイヤルを 回して、わん数を合わせる。

●手動のときは スチームで

> 4わん 約19~22分 ※1~3わんは手動では できません。

自動メニュー「7 茶わん蒸し」、「8 手づくり豆腐」の容器について

極端に大きな器や小さな器は避けてください。

容器の置きかた











中華風茶わん蒸し

使用ボタン

自動メニュー 「7 茶わん蒸し」

付属品と 加熱時間の目安 グリル**皿** 4わん 下段 約22分

●1~4わんまでできます

材料(4わん分)

| にんじん(せん切り)……40g 生しいたけ(せん切り) ……2枚 にら(3cmの長さに切る) …20g ゆでたけのこ(せん切り)…50g ごま油 ………大さじ¹/2

給水タンクに満水まで

だし汁のかわりに中華スープ

あん

■自動メニュー(お手入れ)/時間



あたため

「7 茶わん蒸し」

自動メニュー/時間 ダイヤルを回して表示を「7 4碗」に合わせる。

5 あんを作る

なべに湯を沸かし、 中華スープの素を加えて 混ぜる。薄口しょうゆを加え、 水溶き片栗粉でとろみを つける。火を止め、しょうが 汁、ごま油を加えて混ぜ、 蒸し上がった4にかける。

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて **あたため・スタート** ボタンを押します。 タンクの水を確認し、様子を見ながら加熱してください。

(市販の中華スープの素を 湯で溶く) で卵液を作る。

水を入れる

卵液を作る

3 具をいためる

Aと®をごま油でいため、 あら熱を取る。

4 加熱する

②と③を器に入れ、共ぶたを する。器をグリル皿にのせ、 下段に入れる。

(容器の置きかた ▶58ページ)

あさりの酒蒸し

 使用ボタン
 レンジ 出力切換

 付属品と 加熱時間の目安
 なし 約7~9分
 材料

あさり ………300g (塩水につけ砂出ししておく) バター・・・・・・大さじ1白ワイン・・・・・大さじ2にんにく・・・・・少々あさつき・・・・・・少々



- 給水タンクに満水まで水を入れる
- 2 材料を混ぜ、加熱する

あさりと®を深めの耐熱皿に 入れる。

ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ

6度 押す

約7~9分

あたため スタート

300W スチーム 目動メニューの

手づくり豆腐

使用ボタン

自動メニュー 「8 手づくり豆腐」

付属品と 加熱時間の目安

4わん

グリル皿 下段 約20分

材料(4わん分)

豆乳液

豆乳/成分無調整 (豆腐が作れるもの) ……500ml にがり

※市販されているにがりは種類に よって使用する量が異なります。 にがりに表示されている分量 (豆乳とにがりの割合)に従って ください。

耐熱容器(直径約8cm) ……4個 茶わん蒸し容器やマグカップ、 湯のみなど、陶器や耐熱ガラス 容器がおすすめです。

器のままで食べる、やわらかくて なめらかな豆腐です。スプーンで すくってお召し上がりください。

アドバイス

冷やしてもおいしくいただけます。 ねぎ、ゆず、しょうが、しそなど お好きな薬味を盛りつけたり、 あんかけにしてもよいでしょう。 しょうゆやめんつゆをかけても おいしくいただけます。



- 給水タンクに満水まで 水を入れる
- 2)豆乳ににがりを加える

冷蔵庫で冷えた状態の豆乳に にがりを加えてゆっくりと かき混ぜる。

3 器に入れる

> 耐熱容器に2の豆乳液を均等 に分け入れる。ふたはしない。

蒸す(4わんの場合)

器をグリル皿にのせ、 下段に入れる。 (容器の置きかた ▶58ページ)

■自動メニュー(お手入れ)/時間



あたため

[8 手づくり豆腐]

自動メニュー/時間

ダイヤルを 回して表示を

[8 4碗] に合わせる。

- ●一度に1~4わんまでできます 「自動メニュー/時間」ダイヤルを 回して、わん数を合わせる。
- ●手動のときは スチーム・グリル スチームで 4わん 約16~18分 ※1~3わんは手動では できません。

お願い

にがりの種類によってできあがりが 変わることがあります。 にがりは入れ過ぎないでください。 入れ過ぎると固まらなかったり、 分離したりすることがあります。

手づくり豆腐アレンジ(4わん分)

手づくり豆腐と同分量の豆乳液を使い、 同様に加熱します。

梅豆腐 (梅だれ)

梅干し2~3個の種を除き、包丁で細かくなるまでたたく。みりん小さじ1としょうゆ少量を入れてよく混ぜる。 たれをできあがった豆腐にかけ、青じそのみじん切りを添える。

抹茶 豆腐

抹茶小さじ2をお湯大さじ2で溶き、豆乳液と合わせて混ぜる。できあがった豆腐を冷やして黒みつをかける。



さけとあさりの ハーブ蒸し

使用ボタン

| スチーム | ブルル 「スチーム」

付属品と 加熱時間の目安



グリル皿

材料(4人分)

生ざけ切り身(1切れ80~90g)

------4切れ ローズマリー ………適量 あさり(砂出しする) ……100g 塩、こしょう ………各少々 赤、黄パプリカ(せん切り)

.....合わせて20g たまねぎ(せん切り) ……80g グリーンアスパラ ……50g (5~7cmに切る)

白ワイン ………大さじ2

給水タンクに満水まで 水を入れる

2 下ごしらえをする

さけに塩、こしょうをして

3 耐熱皿に材料を並べる

> 耐熱の平皿にたまねぎと パプリカをのせ、その上に ②を置く。まわりにアスパラ、 あさりを並べてローズマリー をのせ、白ワインをかける。

- 加熱する
 - ③をグリル皿にのせて 上段に入れる。

スチーム

チ-ム グリル 押す 約23~28分

アドバイス

- できあがりにラビゴットソース をかけるとより一層おいしく いただけます。(▶下記参照)
- 「さけとあさりのハーブ蒸し」、 「たいの中華蒸し」は、 1人分ずつ個別のお皿に等分に 盛りつけても加熱できます。

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートボタンを押します。 タンクの水を確認し、 様子を見ながら加熱してください。

ラビゴットソース

すべての材料を容器に入れ、 よく混ぜる。



材料

たまねぎ(みじん切り) ……50g ピーマン(みじん切り) ………1個 トマト(皮と種をとってみじん切り)中1/2個

白ワインビネガー……大さじ3 白ワイン、オリーブ油…各大さじ2 砂糖……大さじ1


たいの中華蒸し

使用ボタン

「スチーム」

付属品と 加熱時間の目安





酒 ……大さじ2

塩少々
しょうが(薄切り)1 片
白ねぎ(斜め薄切り)50g
生しいたけ(石づきをとる)
······4枚(50g)



給水タンクに満水まで 水を入れる

下ごしらえをする

たい、いか、えびに洒と塩を かけてしばらくおく。

耐熱皿に材料を並べる

耐熱の平皿にねぎ、しょうが をのせ、その上に2を並べる。 まわりにしいたけをのせる。

4 加熱する

> ③をグリル皿にのせて 上段に入れる。



アドバイス

お好みで中華風のたれをかけて 蒸してもよいでしょう。

たれ(合わせておく)

薄口しょうゆ	大さじ1
酒	大さじ2
ごま油	·····大さじ¹/2
とうがらし(輪切り)	1本

蒸し魚の野菜あんかけ

使用ボタン

<u>スチーム</u> グリル 「スチーム」

付属品と 加熱時間の目安



材料(4人分)

たい1尾(350~400g)
塩少々
昆布1枚(約10cm四方)
しょうが(薄切り)1片
白ねぎ(7cmのせん切り) …100g
酒大さじ2

野菜あん

たまねぎ(せん切り)………50g

ピーマン、にんじん(せん切り)

......各30g しょうが(せん切り) ………1片 ごま油 ………大さじ2 酒 ………1/4カップ 砂糖 ………小さじ2 しょうゆ ······大さじ1¹/2 片栗粉(同量の水で溶く)

.....ハさじ1



給水タンクに満水まで 水を入れる

下ごしらえをする

たいは内蔵とウロコを除き、 両面に斜めの切り目を3本 ずつ入れる。

塩をふってしばらくおく。

耐熱皿に材料を並べる

耐熱の平皿に昆布を敷いて、 その上に②をのせる。上から ねぎとしょうがをのせて 酒をかける。

加熱する

3をグリル皿にのせて 上段に入れる。

スチ-ム グリル 押す 約23~28分

スチーム

野菜あんを作る

鍋にごま油を熱し、せん切り にした野菜としょうがを軽く いためる。

酒、砂糖、しょうゆを加え、 煮立ったら水溶き片栗粉で とろみをつける。

あんをかける

蒸しあがった魚の上から ⑤をかける。

自動メニューの

ふかしいも

使用ボタン

自動メニュー [9 ふかしいも]

付属品と 加熱時間の目安



グリル皿 上段

材料

さつまいも ………2~4本 (1本200~250g 太さ3~4cm)

- 太さによってできあがりが 変わります。
- ●焼きいもは手動オーブンで。 (▶104ページ)



給水タンクに満水まで 水を入れる

蒸す

洗って皮付きのまま、切らずに グリル皿にいもを並べ、 上段に入れる。

■自動メニュー(お手入れ)/時間



あたためスタート

[9 ふかしいも]



●手動のときは

「スチーム」で約30分加熱後、 再度、タンクに満水まで 水を入れ、 自動メニュー/時間 ダイヤルのランプが点滅中 に約10~15分合わせて あたため・スタート ボタンを 押す。

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートボタンを押します。 タンクの水を確認し、 様子を見ながら加熱してください。

バンバンジー 棒々鶏

使用ボタン	レンジ 出力切換
付属品と 加熱時間の目安	なし 約11分30秒 ~14分30秒

材料(4人分)

	計ささみ100g
塩	這少々
	雪大さじ1
ŧ	うやし100g
耄	請雨 ······30g
	「きゅうり(せん切り) … ¹ /2本 - ハム(せん切り)2枚
(A)	八厶(せん切り)2枚


·白いりごま (きざむ) …大さじ1 酢 ………大さじ21/2 しょうゆ ……大さじ2 砂糖、ごま油、ねぎ(みじん切り)各小さじ11/2 練りがらし ………小さじ¹/3



- 給水タンクに満水まで 水を入れる
- 鶏ささみを酒蒸しにする 鶏ささみは筋を取り、フォーク で数か所に穴をあける。

耐熱容器に入れて塩と酒を かける。ふたなしで庫内中央に 置く。





300Wスチーム

3 もやし、春雨の下ごしらえ をする

もやしはラップに包み、 耐熱性の平皿にのせる。

■自動メニュー(お手入れ)/時間



[] ゆで野菜 (葉果菜)]

●手動のときは

レンジ 600Wで 約1分30秒

春雨は4cmくらいに切った ものを耐熱容器に入れ、 1カップの水につけふたをする。

^{出力切換} 押す 約6~8分

600W

加熱後、そのまま少しおく。

材料をあえる

 3とAを盛りつけ、 ®をかける。



ビーフカレー

使用ボタン	自動メニュー	
使用バタン	「5 煮こみ料理」	
付属品と	なし	
加熱時間の目安	約60分	

材料(3~4人分) 牛バラ角切り肉 ………250g (塩、こしょうをする) バター ………適量 しょうが、にんにく ……・各適量

(みじん切り) 「じゃがいも ……中1個(150g) (乱切りにして水にさらす)

にんじん(乱切り) ······中¹/2本(100g) A たまねぎ(乱切り)

······中1¹/2個(300g) バター ………適量

ルー

® 市販のカレールー……120g 水 ……3カップ 牛乳,·····40~50ml

●2人分もできます(▶65ページ)

肉・野菜をいためる

フライパンにバターを熱し、 肉、しょうが、にんにくと 共に強火でいため、取り出す。 肉をいためたあと、Aの バターを溶かし、たまねぎ、 にんじん、じゃがいもの順に 入れる。

2 ルーを溶かす

深めの耐熱容器に®を入れて ふたをして庫内中央に置く。






あたためスタート

約5~7分 600W

> 加熱後よくかき混ぜ、ルーを きれいに溶かしきる。

3 煮こむ

②に肉、野菜を入れ、全体を よく混ぜ合わせる。肉が表面 に出ないようにし、 ふたをして庫内中央に置く。



「5煮こみ料理」



できあがりに牛乳を加えて よく混ぜる。

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。



肉じゃが

自動メニュー 使用ボタン [5 煮こみ料理] なし 付属品と 約60分 加熱時間の目安

材料(4人分)

牛薄切り肉 ………200g じゃがいも ……中3個(450g) たまねぎ ……中1個(200g) にんじん……中¹/2本(100g) _ 酒 ………大さじ1 砂糖 ………大さじ2~3 しょうゆ ………大さじ4

●2人分もできます(▶下記参照)

だし汁 ……2カップ

下ごしらえをする

肉は適当な大きさに切る。 じゃがいもは、皮をむき 4~8つ切りにして、水に つけアク抜きをする。 たまねぎは8つ切り、 にんじんは一口大に切る。

2 煮こむ

深めの耐熱容器に、①とAを 入れ落としぶたをし

(▶下記参照)、ふたをする。 庫内中央に置く。

■自動メニュー(お手入れ)/時間



「5 煮こみ料理 |

アドバイス

アクが気になるときは、煮こむ前 に肉をフライパンでいためて おきましょう。また肉は表面に 出ないようにしましょう。

煮こみ料理のコツ

深めの耐熱容器を使う

容器は耐熱性が高く、ふきこぼれないように 深めで立ち上がりのまっすぐなものをおすすめ します。

底が平らな直径約25cm(内径約22cm)、 深さ約10cmのふたつきの3L以上の容器を お使いください。

材料がかぶるくらいの煮汁で

材料が煮汁から出ていると焦げつくことがあります。

煮汁が少ないときは落としぶたを

煮汁が少ないときは必ず落としぶたをして、 材料が出ないようにします。 ただし金属製の落としぶたは避け、穴をあけた

硫酸紙(グラシン紙)、陶器製の小皿などを用います。

2人分のときは水以外の材料を半分にします

調味料も半分に。煮詰まり防止のため、水の量は そのままで煮こみます。

メニュー名	水の量	仕上がり調節
ビーフカレー	3カップ	中
肉じゃが	2カップ	弱
小あじのサッパリ煮	1カップ	弱

小あじのサッパリ煮

使用ボタン	自動メニュー 「5 煮こみ料理」
付属品と	なし
加熱時間の目安	約60分

材料(4人分)

小あじ400g(約10尾)	
昆布(1cm角に切る)10g	
白ねぎ(3cm長さに切る)1本	
しょうが1片	
(皮をつけたまま薄切り)	



1 下ごしらえをする

小あじはぜいごと内臓を 取って水洗いする。

2 煮こむ

深めの耐熱容器に重ならない ようにあじを入れ、他の材料 を入れて落としぶたをし、

(▶65ページ)ふたをする。庫内中央に置く。

■自動メニュー(お手入れ)/時間





「5 煮こみ料理」



いわしのサッパリ煮

小あじをいわしやさんまに 代えてもよいでしょう。 頭と内臓を取り、十分に水洗い します。さんまは3~4つの 筒切りにします。



かぼちゃの煮もの

使用ボタン	レンジ
	出力切換
付属品と	なし
加熱時間の目安	約17分

材料(2人分)

かぼちゃ ………300g (4cmのくし形にする)





煮る

深めの耐熱容器に、 かぼちゃの皮を上にして入れ ②を加える。ラップまたは ふたをして、庫内中央に置く。



1度 押す

約7分

600W



空度 押す (/ 1.0 /)

あたため スタート

150W

五目豆

使用ボタン

レンジ


付属品と 加熱時間の目安

なし 約40~42分

材料

水煮大豆	170g
昆布	10g
にんじん	·····50g(1/4本)
こんにゃく	·····60g(1/4丁)
ごぼう	50g
干ししいたけ	2枚

7k300ml (昆布、干ししいたけの A 混ぜ もどし汁と合わせて) しょうゆ ………大さじ11/2 砂糖 ······40g 塩 ……小さじ1/4



下ごしらえをする

昆布ははさみで1cm角に 切り、水でもどしておく。 干ししいたけはもどして 1cmの角切りにする。 にんじん、ごぼうは、大豆 ぐらいの大きさに角切りに する。ごぼうは水にさらして アクを抜く。 こんにゃくは1cm角に切り、 塩もみして水で洗う。

2 煮こむ

深めの耐熱容器に水煮大豆と ふたをして庫内中央に置く。



1度 押す



600W





300W

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

黒豆

使用ボタン	レンジ 出力切換
付属品と	なし
加熱時間の目安	約190~250分

大大米江

TY	1 ⁻¹
	豆1カップ(140g)
(A)	_砂糖100g
	塩小さじ1/4
遲	重曹小さじ1/4
る	しょうゆ大さじ11/2
	水4カップ



黒豆を洗う

黒豆を洗ってざるにあげ、 水けを切っておく。

調味液に一晩つける

深めの耐熱容器に黒豆とAを 入れ、一晩おく。 割れた豆は取り除く。

煮こむ

②に硫酸紙(グラシン紙)の 落としぶたとふたをして (▶65ページ)、庫内中央に 置く。

240分

レンジ ^{1度} 押す 約12分

600W



約180~

100W

4 一昼夜おく

2~3粒取り出し、指で軽く つぶれるようなら、落とし ぶたをはずし、すぐにふたを してそのまま一昼夜おく。 (しわを防ぎ、味をしみ込ま せるため)

- 黒豆はさびた釘とともに一晩 つけ込み、煮こむとより黒く 仕上がります。
- 大豆や黒豆のような乾物豆を 煮るときは レンジ 600Wから 100Wの連動調理をします。 (連動調理 ▶46ページ)

炊飯(白ごはん)

使用ボタン

付属品と

加熱時間の目安

レンジ

なし 約22~25分 材料(4人分)

米······················0.36L(2合) 水 ------380mL



米を水につける

米は洗い、深めの耐熱容器に 入れ、1時間水につける。

2 炊く

ふたをして庫内中央に置く。

押す

17分

アドバイス

- 季節やお米の種類によって 炊きあがりが変わります。
- 表示した水の量は目安です。 お好みで加減してください。

赤飯

使用ボタン

付属品と 加熱時間の目安

なし 約17~20分 材料(4人分)

もち米 ············0.36L(2合) あずき ……40g あずきのゆで汁……11/2カップ でま塩 …………少々



給水タンクに満水まで 水を入れる

あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水ととも になべに入れ、火にかける。 煮立ったらゆで汁を捨てる。 再び約5カップの水でゆでる。 煮立ったら弱火にして皮が 破れないようにゆでる。 煮えたらざるにあげ、あずき とゆで汁に分ける。

もち米をゆで汁につける

もち米を洗い、深めの耐熱 容器に入れ、あずきのゆで汁 11/2カップを加え約1時間 つけておく。

ゆでたあずきを加えて炊く

③にゆでたあずきを加えて 混ぜ、ふたなしで庫内中央に 置く。



600W

レンジ 600Wの加熱終了後、 混ぜる。表面を平らにならし て、再び庫内中央に置き、 加熱する。

レンジ 6度

約10~ 12分

300W スチーム

蒸らす

炊きあがったら軽く混ぜ、 ふたをして約5分蒸らし、 ごま塩をふる。

●市販の赤飯用の水煮あずきを 用いて炊くこともできます。

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートボタンを押します。 タンクの水を確認し、 様子を見ながら加熱してください。



マカロニグラタン

使用ボタン

自動メニュー 「6 グラタン」

付属品と 加熱時間の目安



グリル皿 上段

材料(4人分)

マカロニ ………80g えび ……8尾(100g) (尾・背わたを取り除き半分に切る) サラダ油 ………少々 塩、こしょう ……各少々 ホワイトソース (▶101ページ) ……3カップ ナチュラルチーズ (クッキング用) ……80g 「鶏もも肉(10mの色切り)

鶏もも肉(1cmの角切り) ………1/2枚(100g)

マッシュルーム (缶詰/薄切り) ……40g たまねぎ (薄切り) …中¹/2個 白ワイン ……大さじ2 バター ……大さじ1 塩、こしょう ……各少々

アドバイス

- 具が冷めたときは、 レンジ 600Wであたためて から焼きましょう。
- 大皿に4人分の材料を入れても 焼けます。

給水タンクに満水まで水を入れる

2 下ごしらえをする

深めの耐熱容器に®を入れ、 ふたをして庫内中央に置く。



度 す 約6~7分

スタート

600W



- ●マカロニをゆでてざるに あげ、水けをきって油と塩、 こしょうをふって おきましょう。
- 3 具をあえる

ホワイトソースを作り、マカロニと②をホワイト ソースの¹/2量であえる。 4等分して皿に入れ、えびをのせてから残りのソースと チーズを上にかける。



●ホワイトソースをかける前にえびの他にホタテなどをのせてもおいしくできます。

4 焼く

グリル皿にのせ上段に入れる。

■自動メニュー(お手入れ)/時間



あたためスタート

「6 グラタン」



●手動のときは [スチーム・グリル] 両面グリルで 約17~20分

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて **あたため・スタート** ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

冷凍グラタン(オーブン用)は 「6 グラタン」では調理できません。

.



2皿(1皿200g)の場合 角皿にのせて上段に入れる。 「オーブン」230℃、予熱なしで **約23~28分**焼く。

じゃがいもの グラタン

使用ボタン

自動メニュー 「6 グラタン」

付属品と 加熱時間の目安



材料(4人分)

具

じゃがいも ………大2個(400g) |塩、こしょう ………各少々 バター ……大さじ1 たまねぎ (薄切り) ·····中¹/2個(100g)

バター ······大さじ²/3 ベーコン (1㎝幅に切る) ……3枚 ソース

ホワイトソース(▶101ページ)3カップ ナチュラルチーズ(クッキング用)100g

●ベーコンの代わりに、かに(缶詰) やえびを使ってもよいでしょう。



- 給水タンクに満水まで 水を入れる
- **)じゃがいもをゆでる**

じゃがいもを耐熱性の平皿に のせ、ラップでおおい庫内 中央に置く。

■自動メニュー(お手入れ)/時間



あたため

「2 ゆで野菜(根菜)」

●手動のときは

レンジ 600Wで 約6~8分

じゃがいもの皮をむいて いちょう切りにし、Aを混ぜる。

たまねぎを加熱する

たまねぎを耐熱容器に入れ バターをのせ、ふたなしで 加熱する。

1度

約2分

600W

材料(4人分)

具

4 具をあえる

2、3とベーコンをホワイト ソースの1/3量であえ、 グラタン皿に入れ、残りの ホワイトソースとチーズを かける。

5 焼く

グリル皿にのせ上段に入れる。

■自動メニュー(お手入れ)/時間



「6 グラタン」



あたため

アドバイス

• 具が冷めたときは、 レンジ 600Wであたためて

から焼きましょう。

• 大皿に4人分の材料を入れても 焼けます。

コーンとハムの ドリア

使用ボタン

自動メニュー グラタン

付属品と 加熱時間の目安



約20分

グリル皿 上段

冷やごはん……400g たまねぎ(みじん切り) …1/2個 (缶詰 薄切り) ハム(1cm角に切る)……3枚 バター …… 大さじ2

-トマトケチャップ ……大さじ2¹/2 塩、こしょう ………各少々 ナチュラルチーズ(クッキング用) ·····100g

ホワイトソース(▶101ページ) …3カップ スイートコーン (粒状のもの)…100g



- 給水タンクに満水まで 水を入れる
- 2 具をいためる

Aをバターでいため、 ®で味つけする。

- 器に入れる
 - ②を4等分して皿に入れる。 ホワイトソースにスイート コーンを加えて混ぜる。

ソースをかけ、 さらにチーズをのせる。

焼く

グリル皿にのせ、上段に入れる。

■自動メニュー(お手入れ)/時間



「6 グラタン」



ヘルシーフライ (とんかつ)

使用ボタン

230℃

予熱

あり(約16分)

付属品と 加熱時間の目安



角皿 上段 約15~20分

材料(4人分)

豚ヒレ肉 ………12枚 (400g)

(ひと口かつ用)

塩、こしょう ……各少々 パン粉 ······50g サラダ油 ………大さじ2 薄力粉 ………適量 溶き卵 ………適量

添えもの

キャベツ、サラダ菜など ……適量

衣を作る

直径20cm程度の耐熱皿に パン粉を広げサラダ油をかけ、 混ぜる。

ふたなしで庫内中央に置く。



途中で3~4回取り出して混ぜ 濃いめに色づくまで加熱。



オーブンを予熱する

予熱時間約16分



230℃ 予熱

衣をつけ、焼く

肉に塩、こしょうをし、 薄力粉、溶き卵、❶の順に 衣をつけ角皿にのせる。 予熱完了後、上段に入れる。



追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

パン粉は皿の形状により色の付き具合が変わるため、様子を見ながら加熱してください。

豚肉のチーズロールフライ

豚薄切り肉に、にんじん・さやいんげん・プロセス チーズなどを巻いて衣をつけ、とんかつと同じ要領 で焼きます。



白身魚のホイル焼き

使用ボタン

230℃

材料(4人分) 白身魚(1切れ70~80g)…4切れ

予熱

なし

付属品と 加熱時間の目安

角皿 下段 約24~29分

塩 ………少々 A レモン汁 ………少々 白ワイン ………大さじ2 たまねぎ(薄切り) ……中¹/2個

大正えび ……4星 生しいたけ ………中4枚 (適当な大きさに切る) アルミホイル(25cm角) ······4枚



下味をつける

魚にAをかけ、しばらくおく。 大正えびは、殻をむき背わた を取る。

ホイルに包む

アルミホイルにたまねぎを 置き、魚、えび、しいたけ、 バターをのせて包む。

焼く

2を角皿にのせ、下段に 入れる。



230℃ 約24~29分

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

鶏肉のみそ風味ホイル焼き

使用ボタン

230℃

角皿

予熱

付属品と 加熱時間の目安

下段 約24~29分

なし

材料(4人分)

鶏もも肉 ……2枚(400g)

酒 ……大さじ1 (A) しょうゆ ………大さじ1 おろししょうが ……大さじ1

えのき (根元を切る) ……80g しめじ(適当な大きさにほぐす)100g

生しいたけ(石づきを取る) …4枚

たれ

合わせみそ、赤みそ

···················--各大さじ1¹/3(25g) 砂糖 ………大さじ1 みりん ………大さじ1/2 アルミホイル(25cm角) ······4枚

添えもの

レモン、エンダイブ ………適量

下ごしらえする

鶏肉をひと口大のそぎ切りに

ホイルに包む

アルミホイルに①を4等分し て置き、えのき、しめじ、 生しいたけをのせ、 たれをかけて包む。

3 焼く

2を角皿にのせ、下段に 入れる。



230℃ 約24~29分

アドバイス

アルミホイルで包むとき、食品か ら出る蒸気が逃げないように しっかり口を閉じるとしっとり 仕上がります。



ぶりの照り焼き

使用ボタン

自動メニュー [11 焼き魚(切身) <弱>]

付属品と 加熱時間の目安



グリル皿 上段 材料(4人分)

ぶり(1切れ100g) ·······4切れ たれ

しょうゆ ………大さじ4 みりん ………大さじ2 酒 ………大さじ1小さじ2

添えもの

飾り切り大根 ………適量



給水タンクに満水まで 水を入れ

たれにつける

ぶりは皮と身の間の脂の多い 部分に竹串で穴をあけ、たれ に約30分つけ込む。ときどき 上下を返す。

3 焼く

2をグリル皿に並べ、 上段に入れる。





あたためスタート



●手動のときは スチーム・グリル 両面グリルで 約12~16分

塩さば



使用ボタン

自動メニュー 「11 焼き魚(切身)」

付属品と 加熱時間の目安

グリル皿 上段 標準コース 約17分 ヘルシー 約28分

材料(4人分)

塩さば(1切れ100g) ·····4切れ

添えもの

飾り切りきゅうり、 ………適量 しそ、はじかみしょうが



給水タンクに満水まで 水を入れる

焼く

塩さばを皮を上にして グリル皿に並べ、 上段に入れる。

■自動メニュー(お手入れ)/時間



あたため

[11 焼き魚(切身)]

●手動のときは

スチーム・グリル 両面グリルで で約13~17分

手動の両面グリルでは、 減塩して焼くことは できません

アドバイス

脂肪ののり、塩加減で焦げかたが 変わるため、様子を見ながら焼い てください。脂肪の少ない魚は、 焦げ色がつきにくくなります。

- 塩さばなどの切り身魚の塩分を減らして焼くことができます。 食品によっては、引き出された塩分が表面に残り、食べたときに塩辛く感じることがあります。 (▶38ページ)
- 仕上がり調節は、<強>で減塩強め、<弱>で減塩弱めになります。焼き色は変わりません。

塩ざけ

使用ボタン

自動メニュー 「11 焼き魚(切身)」

付属品と 加熱時間の目安 グリル皿 上段

標準コース 約17分 ヘルシー 約28分

材料(4人分)

塩ざけ(1切れ80g) ·······4切れ

添えもの

レモン、青しそ、大根おろしなど

給水タンクに満水まで 水を入れる



2 焼く

塩ざけをグリル皿に並べ、 上段に入れる。

■自動メニュー(お手入れ)/時間



「11 焼き魚(切身)」



手動のときは

スチーム・グリル 両面グリルで 約13~17分

手動の両面グリルでは、 減塩して焼くことは できません

- 塩ざけなどの切り身魚の塩分を減らして焼くことができます。 食品によっては、引き出された塩分が表面に残り、食べたときに塩辛く感じることがあります。(▶38ページ)
- ◆仕上がり調節は、<強>で減塩強め、<弱>で減塩弱めになります。焼き色は変わりません。

ほっけの開き

使用ボタン

自動メニュー 「12 焼き魚(干物)」

付属品と 加熱時間の目安 グリル皿 上段

標準コース 約18分 ヘルシー 約29分

コース

材料

ほっけの開き(1枚150g) ……2枚

添えもの

大根おろし、すだち ………適量

給水タンクに満水まで 水を入れる



焼く

ほっけの開きを、皮を上にして グリル皿に並べ、上段に入れる。

■自動メニュー(お手入れ)/時間



「12 焼き魚(干物)」



●手動のときは

スチーム・グリル 両面グリルで 約14~18分

- ほっけの開きやあじの開きなどの干物の塩分を減らして焼くことができます。 食品によっては、引き出された塩分が表面に残り、食べたときに塩辛く感じることがあります。(▶38ページ)
- ◆仕上がり調節は、<強>で減塩強め、<弱>で減塩弱めになります。焼き色は変わりません。

自動メニューの・の

あじの開き

■ヘルシー コース選択

使用ボタン

自動メニュー 「12 焼き魚(干物)」

付属品と 加熱時間の目安 **グリル皿** 上段

標準コース 約18分 ヘルシー 約29分 コース

材料(4人分)

あじの開き(1枚80g) ……小4枚

添えもの

レモン、青しそ ………適量

給水タンクに満水まで水を入れる



2 焼く

あじの開きを、皮を上にして グリル皿に並べ、上段に入れる。

■自動メニュー(お手入れ)/時間



あたため

[12 焼き魚(干物)]

●手動のときは

| スチーム・グリル | 両面グリルで | 約14~18分

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて **あたため・スタート** ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

焼き魚(干物)のコツ

あじの開き、ほっけの開き、さんまの開き、さばの開き、かますの開きなどが焼けます。

- 皮を上にして焼いてください。
- みりん干しやめざしなどは焦げやすいので自動では焼けません。
- さばなど、身が厚い魚を片袖開き(頭を片方の身につけた開きかた)をしているものは、 頭の内部が焼けにくい場合があります。

食品の分量と仕上がり調節の目安

下記の表を参考に、仕上がり調節ごとの重量の範囲でく弱>~く強>までを使い分けてください。

仕上がり調節	弱 (100~200g)	中 (200~400g)	強 (400~500g)
あじの開き	小2枚 中1枚	小4枚 中2枚	中3枚
ほっけの開き	小1枚	小2枚 大1枚	中2枚
さんまの開き	1枚	2枚	3枚



焼きそば



使用ボタン

自動メニュー 「13 焼きそば」

付属品と 加熱時間の目安 グリル**皿** 上段

標準 コース 約21分 ヘルシー 約18分 コース

......3末

材料(3~4人分)

焼きそばめん(粉末ソース付き)

野菜
「キャベツ ……1/4玉(150g)
(にんじん ……中1/4本(50g) ピーマン…1~2個(30~50g) 豚薄切り肉 ………100g (いか、えびなどでもよい) サラダ油 ………大さじ2 (ヘルシーコースでは不要) 塩、こしょう ………各少々青のり、紅しょうが ……各適量

ノヘルシーコースを選ぶと

油を入れずに調理します。 ヘルシーな蒸し焼きそばが できます。(▶38ページ)

アドバイス

液状のソースでもできます。 ソースを混ぜたあと、もう少し 熱くしたい場合は、耐熱容器に 入れて [レンジ] 600Wであたため てください。

給水タンクに満水まで水を入れる

2 下ごしらえをする

キャベツは適当な大きさに 切る。にんじんは短冊切り、 ピーマンは食べやすい大きさに 切る。


コッ

⑥以外の野菜を使う場合、 火通りが均一になるよう、 薄めに切ります。 分量は合わせて250gくらいに します。

3 グリル皿に材料をのせる

皿に野菜を広げてのせ、 その上に肉を広げてのせる。 塩、こしょうで下味をつける。 さらに肉の上にめんを軽く ほぐしてできるだけ平らにして のせる。

油を全体にまわしかける。 (ヘルシーコースは油をかけない)



4 焼く

グリル皿を上段に入れる。

■自動メニュー(お手入れ)/時間



あたため

「13 焼きそば」



5 ソースをかけ、仕上げる

加熱が終了したら、 粉末ソースをかけて混ぜ 合わせる。 仕上げに青のり、紅しょうが をかける。

●手動のときは

| スチーム・グリル | 両面グリルで 約16~20分 | ※ヘルシーコースは | 手動ではできません。

お願い

金属製のヘラは使わないで

材料を混ぜ合わせるとき、金属製のへうは使わないでください。 グリル皿のフッ素コートが傷付く 恐れがあります。

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて **あたため・スタート** ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。



鶏の照り焼き



使用ボタン

自動メニュー - 14 鶏の照り焼き」

付属品と 加熱時間の目安 グリル皿 上段

標準コース 約17分 ヘルシ-コース 約22分

材料(2枚分)

鶏もも肉(1枚250g) ……2枚

たれ

しょうゆ ………大さじ2 みりん ………大さじ1

添えもの

ししとう …

標準より脂を落として焼くことが できます。(▶38ページ)

給水タンクに満水まで 水を入れる

下ごしらえをする

肉の厚い部分に切り目を入れ、 平らにする。皮を上にして フォークでところどころに 穴をあける。(皮がはじけたり、 縮むのを防ぎ、味のしみ込み をよくするため)



たれにつけ込む

たれと鶏肉をビニール袋に 入れ、約30分つけ込む。 (長時間つけすぎると 焦げるのでご注意ください) 焼く

③を袋から取り出し、皮を 上にしてグリル皿の中央に 寄せ、上段に入れる。







あたため

[14 鶏の照り焼き]



●手動のときは

スチーム・グリル 両面グリルで 約14~17分

●骨つき鶏もも肉の焼きかた ▶104ページ



肉巻き野菜



使用ボタン 自動メニュー 「15 肉巻き野菜」

付属品と 加熱時間の目安 **グリル皿** 上段

標準コース 約20分 ヘルシー コース 約22分

材料(4人分 8本分)

豚バラ肉	·····400g
グリーンアスパラ・	·····8本
にんじん	
塩	小さじ1
こしょう	少々

添えもの

レモン、トマト、スナックえんどう、 ハナッコリーなど ………適量

ヘルシーコースを選ぶと

標準より脂を落として焼くことが できます。(▶38ページ)

1 給水タンクに満水まで 水を入れる

2 下ごしらえをする

グリーンアスパラは半分の 長さに切り、にんじんは アスパラの長さに合わせて、 マッチ棒ほどの太さに切る。 豚肉は8等分し、1本分につき 肉を少しずつ重ねて広げ、 アスパラの長さに幅を 合わせる。

3 野菜を肉で巻く

豚肉に塩、こしょうをし、 アスパラ2本と8等分にした にんじんをのせて、 端から巻く。 巻き終わった肉の表面にも 軽く塩、こしょうをする。

4 焼く

③をグリル皿に並べ 上段に入れる。

■自動メニュー(お手入れ)/時間



「15 肉巻き野菜」



●手動のときは

追加加熱するときは

[自動メニュー/時間] ダイヤルのランプが点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタート ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

スペアリブ

使用ボタン

スチ-ム グリル

チーム「両面グリル」

付属品と 加熱時間の目安

グリル皿 上段

約20~25分 上段

材料(4人分)


豚肉 スペアリブ ………700g (長さ約10cmのもの10本)

たれ

しょうゆ、赤ワイン、 ウスターソース ············各大さじ3 トマトケチャップ、サラダ油 ························各大さじ11/2 にんにく(すりおろし) ………1片 練りからし ………小さじ1弱 ナツメッグ、こしょう……各少々 **添えもの**

ルモン、アスパラガスなど …適量

●たれは市販のスペアリブのたれに 代えてもよいでしょう。



1 たれにつけ込む

たれとスペアリブを ビニール袋に入れ、約2時間 つけ込む。

2 焼く

●を袋から取り出して グリル皿に並べ、 上段に入れる。



だ | | 約20

あたためスタート

「両面グリル」

25分

鶏手羽元の香味焼き

使用ボタン



デーム リル 「両面グリル」

付属品と 加熱時間の目安



グリル皿 __、上段

約20~25分 一

材料(4人分)

鶏手羽元 ······12本 たれ

しょうゆ ·························1/2カップ ごま油 ········大さじ1

.....大さじ3

青ねぎ(みじん切り) ……大さじ1 しょうが(みじん切り) …大さじ1 空板醤 ……………小さじ2

添えもの

白髪ねぎ、チャービル、……適量 パプリカ(みじん切り)など



| 下ごしらえをする

手羽元は味のしみ込みがよい ようにフォークなどでつつい ておく。

2 たれにつけ込む

容器にたれを合わせ、

●を約1時間つけ込む。

3 焼く

②をグリル皿に並べ、 上段に入れる。



2度 押す <u>約2</u>(あたため スタート

「両面グリル」

·1920/ 25分



自動メニューの



ハンバーグステーキ

使用ボタン

スチ-ム グリル 「両面グリル」

付属品と 加熱時間の目安



グリル皿 上段

約18~22分

材料(4人分)

(A) 「牛ひき肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(A) _ 豚ひき肉120g
(牛肉:豚肉=7:3)
パン粉1/2カップ
牛乳大さじ4
塩 ······小さじ ¹ /2強
こしょう、ナツメグ各少々
たまねぎ中1個(200g)
(みじん切り)
バター大さじ1
サラダ油適量
添えもの

しめじ、にんじん、かぶ、 …適量

セロリなど(いためる)

牛肉と豚肉は、7:3の割合が おいしさのコツです。

1 下ごしらえをする

フライパンにバターを熱し、 たまねぎを透きとおるまで いため、冷ましておく。

いためたたまねぎは、冷めて から肉と混ぜます。熱いと肉の 脂が溶け出して、ふんわり焼け

材料を混ぜる

ません。

Aを混ぜ合わせる。 パン粉を牛乳にひたしておく。 ●とパン粉、塩、こしょう、 ナツメグを加え、ねばりが 出るまでよく混ぜ、4等分する。

3 形を整える

手に油をぬり、両手で キャッチボールするように 生地をたたいて空気を抜く。 中央はくぼませず、2cmの 厚さの小判形にまとめる。

焼く

グリル皿中央に寄せて並べ、 上段に入れる。









焼き豚

使用ボタン

スチーム 「両面グリル」

付属品と 加熱時間の目安



グリル皿

約25~30分上段

材料

豚肩ロース肉(かたまり) …約700g たれ

	「砂糖 ⋯⋯⋯大さじ2
	酒1/3カップ
A	しょうゆ1/4カップ
	ねぎ、しょうが適量
	ゥーシャンフェン 五香粉 (お好みで)少々

添えもの

白髪ねぎ、香菜、レモン、 トマトなど ………各適量

豚肉はビタミンB1の供給源。 ビタミンB1は疲労回復によいと 言われています。 おいしい手作りの焼き豚に チャレンジしましょう。

下ごしらえをする

700gのかたまり肉を3~4cm の厚さになるように4等分する。

●厚すぎると、焦げすぎに なります。

水1Lに、塩大さじ2強(分量外) を溶かして食塩水を作り、 豚肉を約1時間つけておく。

肉のスジに沿って包丁を刺して おくと、変形が防げます。

たれを作る

合わせる。

3 たれにつけ込む

●の肉は水けをふき取り、 たれとともにビニール袋に 入れ、一晩以上冷蔵庫で つけ込む。



4 焼く

3を袋から出してグリル皿に 並べ、庫内上段に入れる。



「両面グリル」

30分

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。



いちごの ショートケ

使用ボタン	自動メニュー [16 スポンジケーキ]
予熱	あり(約8分)
付属品と 加熱時間の目安	角皿 下段

材料

(直径18cmの金属製丸型1個分)

スポンジケーキ生地

卵……M寸3個(正味150g) 砂糖(ふるう) ……90g 薄力粉(ふるう) ……90g - 牛乳 ………小さじ2 バター ……15g \bigcirc バニラエッセンス ……少々 |(またはバニラオイル)

ホイップクリーム

生クリーム ……2カップ - 砂糖 ………大さじ4~6 Lバニラエッセンス ……少々

シロップ

- 砂糖 ……大さじ2 水 ……大さじ4 (合わせて レンジ 600Wで L 約20秒加熱)

ブランデー(©と合わせる)

いちご(縦半分に切る) ……適量

.....大さじ2

硫酸紙(またはグラシン紙など) …1枚

ケーキ型の内側に薄くバターをぬり、硫酸紙(グラシン紙)を敷く。

給水タンクに満水まで 水を入れる

生地を作る①

深めの耐熱容器に必を入れ、 ラップまたはふたをして 庫内中央に置く。



600W

ボールに卵を溶きほぐして 砂糖を加え、混ぜながら 湯せんにかける。 指先を入れてあたたかく 感じたら(約35~40℃)、 湯せんから外す。



オーブンを予熱する

予熱時間約8分

■自動メニュー(お手入れ)/時間



「16 スポンジケーキ」



生地を作る②

湯せんした卵にバニラ エッセンスを加え、あたたかい うちにハンドミキサーの 高速でしっかり泡立てる。 ボリュームが出て、生地を 垂らして文字が書けるぐらい になれば、低速にして熱が 取れるまで泡立てる。



泡立て器の場合は、湯せんで あたためながらボリュームが 出てくるまで泡立て、湯せん からはずして熱が取れるまで しっかり泡立てる。

きめ細かくつやのある状態に なったらヘラに持ち替え、 薄力粉を全体にふり入れて 底からすくい上げるように して粉が見えなくなるまで 混ぜる。



溶かしておいた熱い@を 全体に散らすように加え、 手早く混ぜる。



5 焼く

生地を高い位置からゆっくり と流し入れる。 (泡を均一にするため) 型を軽くたたいて粗い気泡を 抜く。



型を角皿にのせ、予熱完了後、すばやく下段に入れる。

予熱 完了後



あたためスタート



きれいな焼き色がつき、 中央を指先でさわってみて 弾力があれば焼き上がり。 (または竹串を刺してみて、 生地がついてこなければ よい)



6 仕上げる

型ごと20~30cmの高さから落として焼き縮みを防ぐ。型から出して底を上にしてあみにのせ冷ます。(あら熱が取れたらビニール袋へ)生クリームに®を加え、冷やしながらツノが立つぐらいまで泡立てる。



スポンジ生地は底から 2cm厚さで2枚切る。

1枚目の生地に©のシロップの半量をぬり、泡立てた生クリームをぬる。縦半分に切ったいちごを並べ、2枚目の生地をかぶせて残りのシロップをぬる。表面全体に泡立てた生クリームをぬる。残りのクリームといちごで飾る。

●手動のとき、紙型で焼くときは 「オーブン」で、下記を 参考に様子を見ながら焼く。

型(直径)	温度	予熱	時間
15cm			約22~35分
18~19cm	160℃	あり	約27~40分
21cm			約30~45分

手動のときは、 スチームプラス(▶53ページ)が 使えます。

追加加熱するときは

[自動メニュー/時間] ダイヤルのランプが点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタート ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。



辻調グループ校 **ナ5 U j i** 大庭先生のアドバイス

●卵の泡立てのコツ

- ・湯せんであたためるとより泡立ちやすくなります。ただし、あたたかい状態でできる泡のきめは粗く不安定です。人肌にあたたまったら湯せんからはずし、きめ細かい安定した状態になるまでしっかり 泡立て、熱を取ることが大切です。
- ・ハンドミキサーを使わずに手で泡立てる場合は、ボリュームが出にくいので湯せんにかけたままで 泡立てます。ボリュームが出てきたら湯せんから外し、熱が取れてきめ細やかな泡になるまで 泡立てましょう。

●砂糖について

上白糖で作るスポンジは焼き色がよく、しっとりとしたカステラ風に焼き上がります。てんさい糖を使ったり、砂糖の量を減らしてその分をハチミツ、メープルシロップなどに代えると、また違った風味が楽しめます。

·····



シフォンケー

使用ボタン 160℃ 予熱 あり(約8分) 角皿 付属品と 下段

約40~50分

材料

加熱時間の目安

(直径17cmのアルミ製 シフォン型1個分) 卵黄 ………M寸3個分 砂糖(ふるう) ······65g サラダ油 ………40ml 水 ………1/4カップ バニラエッセンス (またはバニラオイル) ……少々 卵白 ……M寸4個分 薄力粉(ふるう) ……75g

お願い

型はアルミ製のシフォン型を お使いください。 フッ素加工の型では上手に 焼けない場合があります。

卵黄を泡立てる

ボールに卵黄と砂糖1/2量を 入れ、泡立て器で白っぽく なるまでよく混ぜる。 油を少しずつ加えてもったり するまで混ぜる。 さらに水を少しずつ加え、 分離しないようによく混ぜる。

粉を加える

にバニラエッセンスを加え、 薄力粉を一度に加える。 粉が混ざるまで泡立て器で 混ぜる。

オーブンを予熱する

予熱時間約8分



160°C 予熱

メレンゲを作る

別のボールに卵白と残りの 砂糖を入れ、ツノが立ち、 ボールを逆さにしても 流れなくなるまでしっかり 泡立てる。

生地を合わせる

②に4のメレンゲ1/3量を 入れ、泡立て器でメレンゲが 消えるまで練らないように 卵白のかたまりが消えるまで さっくり混ぜる。 残りのメレンゲ1/2量を加えて 同様に混ぜる。

生地を仕上げる

最後に5を4の残りの メレンゲに加え、ゴムべらで 生地が均等に混ざるまで練ら ないようにしっかり混ぜる。

生地を型に入れる

ケーキ型(油やバターはぬら ない)を用意し生地を高い 位置から流し入れる。 型をトントンと軽くたたいて 空気を抜く。

焼く

角皿にのせ予熱完了後、 下段に入れる。

予熱

完了後 約40~50分

焼き上がったら、すぐに型を 逆さにして、完全に冷ます。

型からはずす

パレットナイフを型と生地の 間に入れてはずす。 型をひっくり返して生地を 取り出す。

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

20cmの型で焼くときは

材料は、卵黄M寸5個分、砂糖130g、油80ml、水¹/2カップ、 バニラエッセンス少々、卵白M寸7個分、薄力粉150g。 「オーブン」160℃、予熱ありで約50~60分。 上面の焦げが気になるときは、残り時間が約5~10分に アルミホイルをかぶせて焼いてください。 紙型を使用する場合は、金属型より時間が長めにかかります。 様子を見ながら焼いてください。

ロールケーキ

使用ボタン

170℃

予熱

あり(約10分)

付属品と 加熱時間の目安



角皿

上段 約13~17分

材料(1本分)

卵……M寸3個(正味150g) 砂糖(ふるう) ······60g バニラエッセンス ………少々 (またはバニラオイル) 薄力粉(ふるう) ………60g バター20g (レンジ 600Wで約20秒加熱) ホイップクリーム ………適量 お好みのフルーツ ………適量 硫酸紙 (グラシン紙) ………1枚 (四隅に切り込みを入れる)



オーブンを予熱する

予熱時間約10分



170℃ 予熱

生地を作る

スポンジケーキ(▶82ページ) の要領で、卵と砂糖を泡立てる。

粉を加える

②にバニラエッセンスを加えて 混ぜる。薄力粉を入れ粉が 残っている半合わせ状態まで 混ぜる。

さらに熱い溶かしバターを加え 手早くしっかり混ぜる。

焼く

硫酸紙(グラシン紙)を敷いた 角皿に3を流し入れて平らに し、角皿を軽くたたいて粗い 気泡を抜く。

予熱完了後、上段に入れる。



加熱後、あら熱を取り、 焼けた面を下にして固く絞った ふきんにのせて紙をはがす。

巻く

向こう側2cmほど残して ホイップクリームとフルーツ をのせ、手前から巻く。 巻き終わりを下にして しばらくなじませる。

マドレーヌ

使用ボタン

180℃

予熱

あり(約10分)

付属品と 加熱時間の目安



角皿 下段 材料 (直径9cmの型9個分)

卵……M寸3個(正味150g) 砂糖(ふるう) ………130g 薄力粉(ふるう) ………130g バター(3cm角に切る)…130g

レモンエッセンス ………少々 (またはバニラエッセンス) 紙ケース ………9枚 (紙型のみで焼くときは、様子を 見ながら焼いてください)



焼きムラが気になるときは残り 時間約6~7分に角皿の前後を 入れ替えてください。 (熱いのでやけどに注意する)

生地を作る

スポンジケーキ(▶82ページ) の要領で、卵と砂糖を 泡立てる

バターを溶かす

バターを耐熱容器に入れて、 ラップまたはふたをして 庫内中央に入れる。



約1分~

600W

1分30秒

オーブンを予熱する

予熱時間約10分



180℃ 予熱

粉とバターを加える

□に薄力粉を入れ、人肌より 熱めに湯せんする。 粉が残っている状態の半合わせ にし、2の溶かしバターを加え、 練らないようにさっくり混ぜる。

焼く

マドレーヌ型に紙ケースを 敷き、❹を入れて角皿に並べる。 予熱完了後、下段に入れる。

完了後 約17~22分

あたため

加熱終了後、型から出し、 底を上にして冷ます。



フルーツケ

使用ボタン

160℃

予熱

あり(約8分)

付属品と 加熱時間の目安



角皿

下段

約65~75分

材料

(約20×8cmの金属製 パウンド型 1個分) バター(室温にもどす)

砂糖(ふるう) ······120g レモンの皮(すりおろす)1/4個分 卵……M寸2個(正味100g) ラム酒 ………小さじ1 牛乳 ………大さじ1 | 薄力粉………140g (合わせてふるう)

洋酒漬けドライフルーツ …200g

硫酸紙 (グラシン紙) ……1枚

.....120g

アドバイス

2個までなら1個分と同じ温度、 約70~80分で焼くことが できます。

様子を見ながら焼いてください。

■下準備

型の内側に薄くバターをぬり、硫酸紙(グラシン紙)を敷いておく。

オーブンを予熱する

予熱時間約8分

生地を作る



160℃ 予熱

あたため

ボールにバターを入れ、 なめらかなクリーム状になる まで泡立て器で混ぜる。 砂糖、レモンの皮を加え、 空気を抱き込ませるように、 白っぽくなるまで混ぜる。 溶きほぐした卵を少しずつ 加えて混ぜる。ラム酒、牛乳 を全体に散らすように入れて 混ぜる。Aを一度に加えて 混ぜ、なめらかな状態にする。 洋酒漬けドライフルーツを 全体に混ぜ合わせる。 型に生地を入れ、タオルの 上でトントンとたたいて 表面を平らにする。

焼く

型をのせた角皿を、下段に 入れる。

予熱 完了後

約65~75分



途中、表面に焼き色が付き だしたら、水でぬらした ナイフで中央に切り込みを 入れる。

(熱いのでやけどに注意)



辻調グループ校 15日11 大庭先生のアドバイス

●生地作りのコツ

混ざりにくい油分(バター)と水分(卵)をどう混ぜるかは、 材料の温度がポイントです。バターと卵は室温にして おいてください。卵が冷たいとバターが固くなり、混ざり にくくなります。寒い季節にはバターをより柔らかめに しましょう。

●洋酒漬けドライフルーツについて

お好みのドライフルーツで、洋酒漬けドライフルーツを 作ってみましょう。ドライフルーツは適度な大きさに刻み、 最低2、3日は洋酒に漬けておきます。保存は冷蔵庫で。



クッキー

使用ボタン オーブン 170℃ 予熱 あり(約10分) 付属品と 角皿 加熱時間の目安 約13~18分 上段

材料

1 バターを練る

バターを白っぽくなるまで 練り、砂糖を2~3回に分け て加え、さらによく混ぜる。



👂 卵を加え、混ぜる

●に溶きほぐした卵を加えて よく混ぜ、 バニラエッセンスを入れる。

3 粉を加える

薄力粉をふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと 粉が消えるまで練らない ようにして混ぜる。 ラップをして冷蔵庫で 10~20分休ませる。

4 オーブンを予熱する

予熱時間約10分

オ-ブン /発酵

170℃ 予熱 あたため スタート

5 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 ③を16等分して5mmくらい の厚さにし、皿に等間隔に 並べ、上段に入れる。

予熱 完了後

完了後約13~18分

あたため スタート

焼きムラが気になるときは、 残り時間約5分に、 角皿の前後を入れ替えて ください。 (熱いのでやけどに注意する)

追加加熱するときは

[自動メニュー/時間] ダイヤルのランプが点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタート ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

いろいろなクッキーにアレンジ

❸の生地に手を加えて…

- チョコチップ・ピーナッツ・ アーモンド・レーズン(約30g) などお好みのものを加えて。
- 粉にココアなどを加えると、味の バリエーションが楽しめます。
- スプーンですくって、分けて 焼くと「ドロップクッキー」に。
- 棒状にし、冷やし固めて切ると 「アイスボックスクッキー」に。

שב

- 生地がべたついてきたら、 ラップに包み冷蔵庫で少し 冷やし固めます。
- 生地は大きさ、厚みなどを そろえると均等に焼き色が つきます。
- 市販の生地を使うときは 種類により焼けかたが変わる ため、様子を見ながら焼いて ください。



シュークリーム

使用ボタン	自動メニュー 「17 シュー」
予熱	あり(約14分)
付属品と 加熱時間の目安	角皿 約30分 下段

材料 (9個分) シュー皮

中身

カスタードクリーム ············適量 (▶101ページ)

2 生地を作る

なべに®を入れて火にかけ、 バターが完全に溶けて勢い よく沸とうしたら火を止め、 ふるった薄力粉を一気に 加えてよく混ぜ、なめらかな ひとかたまりにする。 手早く全体を混ぜながら、 再び中火にかけて加熱する。 生地がなべ底で、うっすら 膜状になったら火からおろす。



溶きほぐした卵をまず半量 加えてなめらかになるまで よく混ぜる。残りの卵は さらに半量ずつ加えてその つどよく混ぜ、木べらで 持ち上げて生地が帯状に なめらかに落ちるくらいの 固さに調整する。

(卵が残ることもあります)



3 オーブンを予熱する

予熱時間約14分



[17 シュー]



4 生地を絞り出す

角皿にアルミホイルを敷き、バターを薄くぬる。 生地を絞り出し袋に入れて、 図のように直径5cmの 大きさに絞り出す。



5 焼く

予熱完了後、すばやく角皿を 下段に入れる。





焼き上がったら、すぐに アルミホイルからはずして、 あみなどにのせて冷ます。 上から¹/3に切り込みを入れ、 クリームを詰める。

●手動のときは

ヒーター加熱のみです。 スチームが出ないため、 庫内に入れる前に生地の 表面に霧を吹きます。 「オーブン」 190℃、 予熱ありで約30~40分

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて **あたため・スタート** ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。



大庭先生のアドバイス

●生地作りのコツ

小麦粉を加えるときに温度が低いと生地のふくらみが 悪くなります。徐々に温度を上げるのではなく、バターを 溶かし、よく沸とうさせてから粉を加え、一気に熱と水分を 与えるのがコツです。

また、生地が冷めないうちに手早く作業すると絞り出しやすく、焼いたときの熱の伝わりも早くて、ふくらみがよくなります。

●ドアを開けずに焼こう

オーブンの中で、生地は風船のようにふくらんできます。これは熱せられて膨張した蒸気が中から生地を押し広げているため。ここで生地がまだ柔らかいうちにオーブンのドアを開けると、庫内温度が下がって生地がしぼんでしまうことがあります。生地の割れ目の中まで焼き色がつくまで、ドアを開けずに焼きましょう。

·····

レンジで作るシュー種

 使用ボタン
 レンジ まか切換

 付属品
 なし

簡単に電子レンジで作れます(9個)

- 1 深めの耐熱性ボールに (バターと水)を入れ、ふたなしで庫内中央に置き、 レンジ 600Wで約1分40秒~2分20秒加熱し、十分に沸とうさせる。 加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉50gを加えてさらによく混ぜる。
- **2** ふたはしないで レンジ 600Wで約30秒~1分、途中で混ぜながら加熱し、よく混ぜる。 溶き卵1個分を加え、ボールの周囲にタネがつかなくなるまで混ぜる。 さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。(加える卵はL寸2個分(正味120g)が目安です。)
- **3** 自動メニュー「17 シュー」で焼くときは、仕上がり〈弱〉で。 手動で焼くときは、生地の表面に霧を吹き、「オーブン」190℃、予熱ありで 約30~40分下段で焼きます。(予熱時間約12分)

שב

• 卵は入れすぎないようにしましょう

なべで作るよりも少し固めの仕上がりにします。木べらですくって ひとかたまりにゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安です。

- ボールは大きめのものを使いましょう沸とうしたバターと水を混ぜるときや、卵を混ぜるときなどに作業がしやすくなります。
- バターは室温にもどし、小さく切りましょう冷たかったり大きかったりすると、レンジ加熱のとき庫内で飛び散ることがあります。

パン作りのコツ

材料を正確にはかりましょう

パンをおいしく焼くための大切なポイントは材料を正確にはかることです。

こね上げ温度が大切です

バターロールや食パンの場合、こね上がった生地の最適温度は27~28℃です。 生地をこねるときは、この温度にこね上がるように室温や粉の温度に応じて 水の温度を調整します。

生地温が高い場合 ボールを2重に重ね、 下のボールに水を入れて 生地を冷やします。



生地温が低い場合 ぬるま湯で湯せんに して生地をあたため ます。



発酵のポイント

発酵はスチームとヒーターで行います。 スチームを使用しているため、ラップや霧吹きはいりません。

温度は2段階に設定できます。(35、40℃) パンの種類や季節、生地の状態によって使い分けてください。

各設定温度の 35℃ バターロールの1次発酵など **使いかたの目安** 40℃ バターロールの2次発酵、ピザ生地の発酵など

発酵時間は生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。 料理本の時間を目安にし、生地の発酵具合に合わせて時間を加減してください。

フィンガーテストについて

- 1次発酵後、指に粉をつけて発酵具合をみます。
- 発酵良好

生地が2~2.5倍に発酵し、指穴がそのまま残れば、 発酵完了です。次にガス抜きの工程に進みます。

発酵不足

生地のふくらみが小さく、指穴がすぐにもどるようなら、 発酵不足です。(固く、重いパンになります) 1次発酵の時間を追加してください。

• 発酵しすぎ

周囲にしわができ、沈むようなら、発酵しすぎです。 (パサついたパンになります)

室温や生地のこね上げ温度が高いと

発酵しすぎる場合があります。その場合は発酵時間を短くします。

※失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。









バターロール

発酵

使用ボタン	オーブン /発酵
1次	発酵35℃約50~70分
2次	発酵40℃約20~40分

焼き上げ

使用ボタン	自動メニュー [18 バターロール]
予熱	あり(約14分)
付属品と 加熱時間の目安	角皿 約13分 下段

卵 ………1/2個分

塩 ………少々

↑ 給水タンクに満水まで水を入れる

2 材料を混ぜる

ボールに強力粉とドライ イースト、Aを入れて混ぜる。



3 生地をこねる

材料をひとまとめにして こね板に出す。(手について こなくなるまで) こすりつける ようにして、ひとまとまりに なるようによくこねる。



たたきつける、こねるを くり返して生地をまとめる。 生地がまとまったら、バター を2~3回に分けて加え、 再びひとまとまりになる ようにこねる。





たたきつける生地の面を変え ながら、くり返したたきつけ、 十分にこねる。(約10分間)





※のばしたときに、生地が 透けて指が見えるくらい 薄くのびるようになったら、 こね上がり。生地を丸め、油をぬった ボールに入れる。



4 35℃で1次発酵させる

生地を入れたボールを ラップなしで角皿にのせ、 下段に入れる。



発酵 35℃ 約50~70分 あたため スタート 生地が発酵して、2~2.5倍にふくらんだら、指に粉をつけて中央を押し、指穴がそのまま残ればOK。(発酵終了時の生地温度の目安は、約30~35℃)※発酵については▶90ページ

5 生地を休ませる

生地を包丁かスケッパーで、 9個に分ける。 ※手ではちぎらない。



小さく丸めて、ラップをかけ 15~20分休ませる。 生地を水滴状に成形して、 ラップをかけ、さらに 15~20分休ませる。



6 成形する

生地を、めん棒で細長い三角形にのばす。



生地の端を手前に引っぱるよう にして、くるくる巻き、薄く 油をぬった角皿に並べる。



7 40℃で2次発酵させる

角皿を下段に入れる。

約20~40分



を対しています。 あたため スタート

発酵終了後、角皿ごと生地を 取り出し、ドリュールをぬる。

🔞 オーブンを予熱する

予熱時間14分



[18 バターロール]



9 焼く

予熱完了後、角皿をすばやく 下段に入れる。

予熱 完了後



●手動のときは

「オーブン」210℃で予熱し、 「オーブン」190℃で 約11~16分

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプが 点滅中に追加時間を合わせて **あたため・スタート** ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。



辻調グループ校 **. † 5 U j i** 浅田先生のアドバイス

●記録を残して上手になろう

パンを上手に作ろうと思えば何回も練習するしかありませんが、そのときに細かく記録をつけておくことが次につながってきます。その日の室温、仕込み水の温度、生地のこね上げ温度、発酵温度、時間などです。おいしくできたなら記録通りに、よくなければ修正するということをくり返すうちに、思うようなパンの焼き上げができるようになります。

●生地をこねている途中で休んでも大丈夫

最初から最後まで休みなくこねるのはとても大変。特に後半は生地の弾力が増すのでより力が必要になります。疲れたら、そのときは休んでもかまいません。生地が乾かないように注意すれば、3~5分程度は休憩しても大丈夫。生地も休ませることで弾力がゆるみ、こね上げやすくなります。



あんぱん

発酵

オ-ブン / 発酵 使用ボタン

1次 2次 発酵35℃約50~70分 発酵40℃約20~40分

焼き上げ

使用ボタン

ォーブン 予熱 210℃ /発酵 焼き上げ190℃

予熱

あり(約14分)

付属品と 加熱時間の目安 約13~18分

角皿 下段

材料 (9個分)

バターロールの生地

………(▶91ページ参照)

あずきあん ……270g ドリュール ……… 滴量

給水タンクに満水まで 水を入れる


パン生地を作る

バターロールの2~5の要領 で生地を作る。

(▶91~92ページ)

生地にあんを包む

円盤形にした生地にあんを のせ、包み込む。 角皿に閉じ目を下にして 並べる。軽く押さえて平らに し、中央を指で押さえへそを つける。



40℃で2次発酵させる

下段に角皿を入れる。



発酵 40℃ 約20~40分

う オーブンを210℃に 予熱する

発酵終了後、 皿を庫内から取り出し、 オーブンを予熱する。 予熱時間約14分

210°C 予熱

あたため

190℃で焼き上げる

生地の表面にドリュールを ぬる。予熱完了後、すばやく 皿を下段に入れる。 温度と時間を合わせる。

予熱 完了後

使用ボタン

予熱

付属品と

加熱時間の目安

190℃

「オーブン1段」

250℃

角皿

下段

あり(約18分)

約5~7分

約13~18分


アドバイス

- あんは水分の少ないものを使っ てください。水分がおおいほど、 焼いたときに空洞ができやすく なります。
- ドリュールをぬったあと、 表面にくるみを飾って焼いても よいでしょう。

トーストの焼きかた

分量

食パン6枚切り ……2枚



1 角皿を予熱する

下段に角皿を入れて予熱する。(パンは入れない) 予熱時間約18分

あたためスタート

250℃ 予熱

あたため

2 焼く

予熱完了後、ドアを開けて角皿の中央にパンを寄せて置く。 (熱いのでやけどに注意する)





アップルパイ

「オーブン1段」 210℃ 使用ボタン 予熱 あり(約14分) 角皿 付属品と 加熱時間の目安 下段 約35~45分

材料(直径18cmパイ皿 1枚分)

TY	
1	イ生地
	- 強力粉100g
A	薄力粉·······100g
	_(合わせるてふるう)
	[4g
11	`ター150g
()	合やして、7mm角に切る)
	- 卵黄 ······] 個分
B	冷水 ······70~80ml
	(混ぜる)
打	- ち粉(強力粉)適量
卵	白] 個分
ス	ライスアーモンド10g
(]	フライパンできつね色にいる)
K	リュール
则	黄] 個分
b	んごの 甘煮 (▶95ページ)
り	んご (固めのもの)3個
砂	糖100g

バター ·····20g レモン汁 ………1/2個分 シナモン ······小さじ¹/2 コーンスターチ(同量の水で溶く)

......小さじ2

·····大さじ¹/2

ラム酒(またはブランデー)

パイ生地を作る

④に塩、バターを加えて軽く 混ぜ、®を加えて手ですくい 上げるように混ぜて全体に 水分をいきわたらせ、 練らないようにまとめる。



バターの塊が残っている 状態で約15cm角に整え、 ビニールかラップに包み、 冷蔵庫で約1時間休ませる。



生地が台にはり付かない ように打ち粉をしながら、 横幅はそのままで縦45cmに のばし3つ折りにする。



方向を90度変え、縦60cmに のばし、4つ折りにして 冷蔵庫で約30分以上休ませる。



再度のばして3つ折り、 4つ折りをくり返し、 冷蔵庫で約30分以上休ませる。



成形する

幅15cm、長さ35cm、 厚さ5mmにのばし、2cm幅 の帯を2本切り取り、残りの 生地を1/2に切り、それぞれを 20cm 四方の正方形に のばす。



バターをぬったパイ皿に、 牛地を密着させて敷く。 (特に角はていねいにパイ皿に 沿わせる)



底にフォークでまんべんなく 空気穴をあける。



りんごの甘煮 (作りかたは下記参照)と スライスアーモンドをのせ、 パイ生地のふちに卵白をぬる。



もう1枚の生地を空気を 入れないようにかぶせ、周り の生地を切り落とし、冷蔵庫 で15~20分休ませる。 表面にドリュールをぬり、 中心から放射状にナイフで 生地厚みの半分くらいまで 切り込みを入れ、帯状の 生地をふちにはり付ける。 はり付けた生地にドリュール を塗り、中心から外に向かって 16方向に切り込みを入れ、 飾り模様をつける。放射状の 切り込みに添って数か所に ナイフの先で空気穴をあける。



大庭先生のアドバイス ●塩を入れると

辻調グループ校 **.†5Uji**

薄力粉だけでなく、強力粉と薄力粉を半分ずつ使うとしっかり した食感になります。塩を粉の2%ほど加えると生地が引き 締まり、扱いやすくなります。

●生地作りのコツ

均一な厚みにのばすことが一番のポイントです。厚みにムラが あれば火の通り方が変わり、きれいに焼き上がりません。 またアップルパイのように水分の多い詰めものをする場合は、 生地をパリっと焼き上げるために少し薄めにのばしたり、 りんごの下にスポンジを敷き、生地に水分がしみこみにくく するのもよいでしょう。スポンジ生地を敷く代わりに、パンを 細かくしてシナモンなどを混ぜ、りんごの甘煮に混ぜておいて もよいでしょう。

●きれいに焼き上げるには

焼く前に溶き卵を塗るのはきれいな焼き色をつけるためです。 全卵ではなく卵黄だけを使うと焼き色がよくなります。 さらに焼きたての熱いうちにシロップを塗り、つやを出すと よりおいしそうに仕上がります。

^

オーブンを予熱する

予熱時間約14分



あたため スタート

210℃予熱

りんごの甘煮 **1** 下ごしらえをする

> りんごは皮と芯を取り、厚め のいちょう切りにし、塩水に つけ、水けをふいて深めの 耐熱容器に入れ、砂糖、 バター、レモン汁を加える。



2 りんごを煮る

硫酸紙(グラシン紙)か薄手の 皿で落としぶたとふたをして 庫内中央に置く。

レンジ 600Wで途中混ぜながら 約13~15分

加熱する。



煮汁を捨て、シナモン、水溶き コーンスターチを混ぜる。

3 ふたなしで煮つめる

ふたなしで レンジ 600Wで 約1分30秒加熱する。



4 ラム酒を加える

冷めてからラム酒を加えて 混ぜる。



焼く

予熱完了後、角皿にのせて 下段に入れる。

予熱 完了後

約35~45分

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートキーを押します。 様子を見ながら加熱してください。



スナックパイ

220℃ 使用ボタン 予熱 あり(約14分) 角皿 付属品と 下段 加熱時間の目安 約13~18分

材料(8個分)

生地

冷凍パイシート(室温にもどす)400g

中身(お好みのもの各適量)

- バナナと板チョコ
- りんごとシナモンシュガー
- かぼちゃとシナモンシュガー
- ハムとプロセスチーズ
- ・ツナ

ドリュール

卵黄 …………]個分 水 ……………小さじ 1

生地を8等分する


生地をのばし成形する

●を好みの形ができるよう 3mm厚さにのばし、 成形する。


具をのせ生地で包む

生地にお好みの具を1個に つき20~30gのせて包み、 ふちにドリュールをぬり、 フォークで軽く押さえる。 角皿に4個並べる。 (1度に4個焼けます。2回に 分けて焼いてください。) 上面に飾りの切り目を入れる。


〈長方形型〉



〈三角型〉



〈半月型〉



オーブンを予熱する

予熱時間約14分

220℃ 予熱

焼く

❸の表面にドリュールを ぬり、角皿に並べ、 予熱完了後、下段に入れる。

完了後 約13~18分

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

アドバイス

パイシートの種類や成形の しかたにより焼けかたが 変わります。 様子を見ながら焼いてください。



ピザ

発酵

使用ボタン	オ - ブン /発酵
温度	発酵40℃
時間	約20~30分

焼き上げ

使用ボタン	オ-ブン /発酵 220℃
予熱	あり(約14分)
付属品と 加熱時間の目安	角皿 約12~17分 下段

材料(直径25cm丸型1枚分) 生地

_ 薄力粉………130g ドライイースト ……小さじ²/3 (予備発酵不要のもの) スキムミルク ……小さじ11/3 塩 ······小さじ¹/2 砂糖 ······大さじ²/3 バター(室温にもどす) ……10g

ぬるま湯(約40℃) ·······75ml

たまねぎ (薄切り) …中¹/4個(50g) マッシュルーム(缶詰/薄切り)…30g サラミソーセージ(薄切り) …10枚 ピーマン (薄切り) ………1個 ナチュラルチーズ(ピザ用) ·······100g ピザソース(又はケチャップ) …適量

お願い

生地の分量を多くして角皿一面に のばすとうまく焼けません。

給水タンクに満水まで 水を入れる

材料を混ぜる

ボールにA、バター、ぬるま 湯を順に入れ、バターと粉を すりつぶすように混ぜ、なじ んだら全体を手早く混ぜる。

生地をまとめる

ボールや指についた生地も きれいにとってまとめ、指を 立てて生地のまわりをならし ながら丸くまとめる。



40℃で発酵させる

油をぬったボールに3を入れ てラップなしで角皿にのせ、 下段に入れる。

発酵 40℃ 約20~30分

終了後、角皿ごと生地を 取り出す。 (発酵後の生地の大きさは、

あまり変わりません)

5 オーブンを予熱する

発酵させた生地を角皿ごと 取り出しオーブンを予熱する。 予熱時間約14分

220℃ 予熱

生地をのばす

軽く粉をふった台に生地を 移し、直径約25cmの 大きさにめん棒でのばし、 角皿に移して形を丸く整える。

ソースをぬり、具をのせる

ふちを少し残してピザソース をぬる。その上に具を並べ、 チーズをのせる。

焼く

予熱完了後、7を下段に 入れる。

完了後 約12~17分

アドバイフ

冷凍ピザは104ページを 見てください。

いちご大福

使用ボタン	レンジ 出力切換	
付属品と	なし	
加熱時間の目安	約7分30秒~9分	



- 給水タンクに満水まで 水を入れる
- あんを用意する こしあんを10等分し、 丸めておく。

材料(10個分)

自玉	粉······100g ·····150~170ml
^(A) L水··	150~170ml
砂糖 …	80g
こしあん	(練りあん)150g

いちご …………小10粒 片栗粉 …………適量

●直径約20cmの耐熱ガラス製 ボールを使用してください。

3 いちごをあんで包む

いちごはへたを取り、②の あんでいちごが半分くらい 見えるように包んでおく。

材料を混ぜ合わせる

Aを直径約20cmの耐熱 ガラス製ボールに入れて 泡立て器でよく混ぜる。 砂糖を加えダマがなくなる まで混ぜる。

加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。

ンジ 1度

600W

約3分 ~3分30秒

加熱終了後、ブザーが鳴る。 取り出し、木べらでよく 混ぜる。

その後、



300W スチーム ~5分30秒

加熱後も再び木ベラでよく 混ぜるとなめらかでコシの ある生地ができます。

6 あんを生地で包む

加熱後、よく混ぜる。 片栗粉をたっぷり敷いた バットに移し、5を10等分 に分割する。その生地で3を 包んで形を整える。

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートボタンを押します。 タンクの水を確認し、 様子を見ながら加熱してください。

栗蒸しようかん

使用ボタン 付属品と なし 約8分30秒~10分30秒 加熱時間の目安

材料(1本分)

	「こしあん	(練りあん)	200g
	薄力粉 …		…大さじ2
(A)	片栗粉 …		…大さじ1
	_ 砂糖		·····40g

7k ·····80ml 栗の甘露煮小1びん(正味約100g) (汁けを切り、1個を2~3つに切る)

●直径約20cmの耐熱ガラス製 ボールを使用してください。



給水タンクに満水まで 水を入れる

材料を混ぜる

Aを直径約20cmの耐熱性の ガラス製のボールに入れて 練るようによく混ぜる。 少しずつ水を加え、泡立て器 で溶きのばす。 栗を入れ混ぜ合わせる。

加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。



約3~4分

600W

加熱終了後、ブザーが鳴る。 取り出し、木べらでよく 混ぜる。

その後、



約5分30秒

300W ~6分30秒 スチーム

生地を成形する

巻きすの上にラップを広げ 3の生地をのせて包み 直径4cm、長さ20cmの棒状 にする。

巻きすで、形を整える。

うぐいす餅

使用ボタン	レンジ 出力切換
付属品と	なし
加熱時間の目安	約7分30秒~9分

材	料(10個分)
	_ 白玉粉
(A)	7V

L水……150~170ml 砂糖 ······80g こしあん(練りあん) ……250g うぐいす粉(青豆きなこ) ……適量

- 給水タンクに満水まで 水を入れる
- あんを用意する こしあんを10等分し、

丸めておく。

生地を作る

いちご大福の4、5と 同じ要領で生地を作る。

あんを生地で包む

うぐいす粉をたっぷり敷いた バットに 3を入れて10等分 にする。その生地で2を包み 込み、両端を軽くつまんで 形を整える。



指でつまむ

仕上げにうぐいす粉をふる。




スイートポテト

使用ボタン	オ-ブン 「オーブン1段」 /発酵 230℃	(A)
予熱	あり(約16分)	
付属品と 加熱時間の目安	角皿 約10~13分	(B)

材料(約12個 角皿1皿分)

	でつまいも(1本250g)2本	
	「バター ······30g _ 砂糖 ······70g	卵黄
(A)	_砂糖 ·····70g	みりん
	「卵黄11/2個分	
B	バニラエッセンス少々	市販のオーブ
	_ (またはバニラオイル)	
	_ 乳 ····································	(アルミケース

卵黄1/2個分
みりん小さじ1/2
市販のオーブン用紙ケース
約12枚
(アルミケースでもできます)



さつまいもを、耐熱性の平皿 にのせてラップでおおい、 庫内中央に置く。

■自動メニュー(お手入れ)/時間





[2 ゆで野菜(根菜)]

●手動のときは

レンジ 700Wで約8~9分。 縦2つに切り、スプーンで 中身をくり抜き、熱いうち に裏ごしする。

生地を作る

ふたなしで庫内中央に置く。





木べらでよく混ぜBを加える。 (牛乳で固さを調節)

オーブンを予熱する

予熱時間約16分



230℃予熱

「オーブン1段」

焼く

2を絞り出し袋に入れ、 オーブン用紙ケースに 絞り出す。 角皿にのせて ハケでドリュールをぬる。 上段に入れる。

完了後約10~13分

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。



プリン

使用ボタン

付属品と 加熱時間の目安



●金属容器を使用する場合は 手動オーブンで。(▶104ページ)

(直径約8cmのココット型または 耐熱ガラスのプリン型6個分) ※スチームと電波を使用している ため、金属容器は使えません。

卵液

牛乳	2カップ
砂糖	70g
卵······M寸:	3個(正味150g)
バニラエッセンス	少々
カラメルソース	

お願い

大きな型を使用して蒸すことは できません。

- 給水タンクに満水まで 水を入れる
- カラメルソースを作る

なべに水、砂糖を入れ、 茶色くあめ色になりはじめて ふきあがりかけたときに 火からおろし、お湯を加える。 (高温のカラメルが飛び散る ことがあるので気を付けて ください)

カラメルソースを ココット型に入れる

> カラメルソースを底にゆき わたるように小さじ1/2ずつ 入れる。

卵液を作る

耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。

|1度

600W

~3分30秒

砂糖が溶けるまで加熱する。 ボールに卵を溶きほぐし、 あたためた牛乳を少しずつ 入れながらよく混ぜ、こす。

- 卵液をココット型に入れる
 - 4にバニラエッセンスを加え て混ぜ、③の型に、静かに 流し入れる。
- 蒸す

グリル皿にのせ、下段に 入れる。

スチ-ム グリル 押す

約15~

スチーム

17分

グリル皿に、ぬらした キッチンペーパーを敷き、 その上に型を置くと型が すべりません。

<u> ""</u>.....

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートボタンを押します。 タンクの水を確認し、 様子を見ながら加熱してください。







ホワイトソース

使用ボタン	出力切換	
付属品と	なし	
加熱時間の目安	約8分~9分30秒	
材料 (3カップ分 グラタン4皿分)		

材料(3カップ分 グラタン4皿分)
薄力粉 ······50g
バター ·····50g
牛乳3カップ
塩、こしょう少々

バターを溶かす

深めの耐熱容器にバターと 薄力粉を入れ、ふたなしで 庫内中央に置く。

1分30秒 600W

牛乳を加えて加熱する

●を泡立て器でよく混ぜなが ら、牛乳を少しずつ加え、 ふたなしで、庫内中央に 置く。

600W

途中で2~3回よくかき混ぜる。 塩、こしょうで味を調える。

材料	1カップ分	2カップ分
薄力粉	15g	30g
バター	15g	30g
牛乳(カップ)	1	2
塩、こしょう	少々	少々
バターを溶かす レンジ 600W	約40秒	約1分
牛乳を加えて レンジ 600W	約5分	約7分

カスタードクリーム いちごジャム

使用ボタン	レンジ 出力切換
付属品と	なし
加熱時間の目安	約5~8分

-	H////-31-3-2-11-2	11.3		0/3
材	· 料 (シューク	リーム	18	個分)
	乳			・2カップ
	_ 薄力粉			大さじ2
\bigcirc	コーンスタ-	-チ …	大さ	5じ1~2
	_砂糖		5	0~80g
则	 薄力粉 ······ コーンスタ- 砂糖 ······· 黄 ········			…4個分
<u></u>	_ _バター _バニラエッt	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		20g
B	バニラエッt	ュンス		少々
				小さじ1

牛乳をあたためる

深めの耐熱容器に牛乳を入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。

押す 約2~3分

600W

粉に牛乳を加える

②を合わせて、ふるいにかけ たものに牛乳を泡立て器でよ く混ぜながら少しずつ加える。

卵を加え加熱する

2に卵黄を少しずつ混ぜ、 ふたなしで庫内中央に置く。

約3~5分

途中で2~3回取り出し混ぜる。 混ぜたすじが残る程度の とろみがつけば加熱をやめる。

香り風味をつける

③に®を手早く混ぜ、あら熱 が取れたらラム酒を加え、 冷蔵庫で冷やす。

使用ボタン	レンジ 出力切換
付属品と	なし
加熱時間の目安	約14分

材料

	ちご (へたをとる)	
	「砂糖 レモン汁	150g
\bigcirc	レモン汁	小さじ2
	サラダ油	1~2滴

下ごしらえをする

いちごを深めの耐熱容器に 入れ、Aを全体にふりかける。

加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ ^{出力切換} 押す 約14分

途中で2~3回かき混ぜる。

追加加熱するときは

自動メニュー/時間 ダイヤルのランプ が点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

- レモン汁は固まりやすくする ために、油はふきこぼれにくく するために加えます。
- ホイップした生クリームと 軽く混ぜれば、いちごクリームに。 ロールケーキなどのクリームに ぴったりです。

UIDEA COOKING



アイデアクッキング

必見!オーブンとレンジの便利わざ

原の水切り



揚げものや、いためものに 使いたいときに。 皿にのせて、ふたなしで庫内中央 に置く。1丁(約400g)につき レンジ 300Wで約4~5分加熱。 ふきんで水けをふき取る。

しんにくの臭み抜き



刺激臭が消えて使いやすく。 薄皮をつけたままラップに包み 庫内中央に置く。1片につき、 レンジ 300Wで約20秒加熱。 にんにくの大きさによって、様子 を見ながら加熱してください。

めんたいこの解凍



冷凍しておいためんたいこ3腹 (約80~100g)を、皿にのせて ふたなしで庫内中央に置く。 温度/仕上がり ボタンで 15~25℃ に合わせ、**あたため・スタート** ボタン を押す。

| ター・チョコを溶かす



耐熱容器に入れ、ラップをして 庫内中央に置く。50gにつき レンジ 600Wで約30~50秒 加熱。

バターの固さに合わせて様子を 見ながら加熱を。

サンドイッチ用のからしバターは 加熱時間を控えめに。


●チョコレート

耐熱容器に板チョコ50gを割って 入れ、牛乳大さじ1を加えて、 ふたなしで庫内中央に置く。 レンジ 300Wで約1分加熱。 固さは牛乳の量で調節を。



(約200~500ml)は、 ふたを取り、庫内中央に置く。 温度/仕上がり ボタンで−10℃ または-5℃に合わせ、 あたため・スタートボタンを押す。 ※スプーンが入る状態にします。

イスクリームを食べやすく



■ししいたけをもどす



水でもどすより、早くふっくらに。 干ししいたけを容器に入れ、ひた ひたの水を加えてふたなしで庫内 中央に置く。 レンジ 600Wで様子 を見ながら約20~30秒加熱。 もどし汁はだし汁に。

フーブンで異なるメニュー を1度に焼くときは

- ●加熱温度と加熱時間がほぼ同じ メニューなら一度に焼けます。
- ●野菜など火の通りにくいもの は、あらかじめゆでるなど 下ごしらえを。
- ●肉・魚介類はたれやソースに つけて焼く。
- ●材料を並べるときは、角皿に 間隔をあけて均等に。多すぎる と上手に焼き上がりません。
- ●分量を変える場合は、 2メニューとも同じように 減らしてください。
- ●様子を見ながら焼いてくださ い。焼けかたが異なる場合は、 焼けている方を先に取り出して ください。

手動で調理するときの設定時間

設定温度・時間は目安です。様子を見ながら加減してください。

レンジ調理(あたため)

レンジ

1度押し

種	J 4	八旦	設定時間	ラップ
類	メニュー名	分量	レンジ600W	ふた
ごは	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒~1分	
الم الم	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	_
ん類	どんぶりもの	1人分(350g)	約3~5分	有
汁	みそ汁	1杯(150ml)	約1分~1分30秒	_
も	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
の	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約2分	_
煮もの	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
စ	野菜の煮もの	1人分(150g)	約1分30秒	
焼きもの	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	
もの	ハンバーグ	1個(80g)	約1分~1分20秒	
	野菜いため	1人分(200g)	約2分~2分30秒	_
もの	スパゲティー・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	
パン	ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	
類	バターロール	1個(40g)	約10秒	
စ္	牛乳	1杯(200ml)	約1分40秒	_
のみもの	コーヒー	1杯(150ml)	約1分30秒	
あ	お酒	1本 (180ml)	約1分	
そ	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	
の	お弁当	500g	約1分30秒~2分	
他	コロッケ	1個(100g)	約20~30秒	_

- いか・えびなどの揚げものは300Wであたためてください。 3個(150g)で約40秒~1分です。
- パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。
- コーヒーの設定時間は加熱前の温度が室温(約20~25℃)のときの時間です。
- ポップコーン(レンジ用)はパッケージの加熱方法に 従ってください。

レンジ調理(冷凍食品あたため)

冷凍庫から出して時間のたったもの(温度が上がった食品) は、設定時間を控えめに。



1度押し

メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2~3分	有
ピラフ (パラパラのもの)	1袋(250g)	約4~5分	有
カレー・シチュー	1人分(150g)	約3~4分	有
ポタージュスープ	1人分(300g)	約4~5分	有
ハンバーグ	1個(100g)	約3分~3分30秒	有
しゅうまい	15個(220g)	約4~5分	有
肉だんご (甘酢あんかけ)	1袋(200g)	約6~7分	有
フライ (揚げて冷凍したもの)	3個(80g)	約1分~1分30秒	_
ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	_
パン (バターロール)	1個(30g)	約20~30秒	_
ミックスベジタブル	100g	約2分~2分30秒	有
さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
さといも	100g	約3分~3分30秒	有

レンジ調理(解凍)



5度押し

素材名	分量	設定時間 レンジ100W	ラップ
ひき肉	300g	約7~10分	_
薄切り肉	300g	約7~10分	
厚切り肉	200g	約5~8分	
鶏もも肉(骨なし)	200g	約5~8分	_
鶏もも肉(骨付き)	200g	約6~9分	_
えび	10尾 (約200g)	約3~5分	_
いか (ロール)	100g	約1~3分	_
まぐろ(ブロック)	200g	約4~6分	_
一尾魚	1尾(約300g)	約5~7分	
切り身魚	1切れ (約100g)	約1~3分	_

冷凍庫から出して時間のたったもの(温度が上がった食品) は、設定時間を控えめに。

レンジ調理(野菜の下ごしらえ)



1度押し

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	加熱前アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2分~2分30秒	_	要
キャベツ	100g	約1分30秒	_	_
小松菜	200 g	約2分~2分30秒	_	要
青梗菜	200 g	約1~2分	_	要
もやし	100g	約1分~1分30秒	_	_
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒~2分	_	要
なす	100g	約1~2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1~2分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	_	要
かぼちゃ	200g	約2~3分	_	_
じゃがいも	1個(150g)	約3~4分	_	_
さつまいも	1本(200g)	約4~5分		
さといも	5個(200g)	約4~5分	_	_
にんじん	100g	約1~2分	_	_

- アク抜き…加熱前塩水につける。
- 色止め…加熱後流水にさらす。

ゆでて冷凍した野菜の解凍



1度押し

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	_
さやいんげん	100g	約2分	

- あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- 大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにして、 解凍できたものから取り出します。

手動で調理するときの設定時間(つづき)

300Wスチーム調理(あたため)



6度押し

レンジ300Wとスチームを使用しています。

- 水分を補いしっとり・ふっくらあたためたいものや固くなりやすいおかずのあたためにおすすめです。
- 300Wスチームはラップなしで加熱します。

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
冷やごはん	1杯(150g)	約2分30秒~3分
しゅうまい	8個(160g)	約3分30秒~4分30秒
まんじゅう	1個(60g)	約50秒~1分20秒
焼き魚	1切れ(80g)	約2分~2分30秒
煮魚	1切れ(100g)	約2分~2分30秒
ハンバーグ	1個(100g)	約3分30秒~4分
やきとり	4本(100g)	約2分~2分30秒
うなぎのかば焼き	100g	約2分~2分30秒
肉だんご	120g	約3分30秒~4分

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
とんかつ	1枚(150g)	約2分30秒~3分
ひじきの煮もの	100g	約2分~2分30秒
総菜パン	1個(130g)	約1分~1分30秒
ハンバーガー	1個(100g)	約1分~1分30秒
バターロール	3個(90g)	約1分~1分30秒
冷凍しゅうまい	15個(240g)	約8分30秒~10分
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	約4~5分
冷凍お好み焼き	1枚(200g)	約9~10分
冷凍ホットケーキ	1枚(100g)	約2分30秒~3分
冷凍肉だんご	1袋(200g)	約7分30秒~8分30秒

スチーム調理



1度押し

メニュー名	分量	付属品と 棚位置	設定時間 スチーム	備考
茶わん蒸しのあたため	4わん	グリル皿 下段	約15~20分	_
切り身魚の蒸しもの	4切れ(1切約100g)	グリル皿 上段	約25分	_

両面グリル調理

魚のヒレや尾などの薄い部分は塩などでカバーしましょう。

2度押し

メニュー名	分量	付属品と 棚位置	設定時間 両面グリル	備考
いかの照り焼き	2はい	グリル皿上段	約10~13分	_

オーブン料理



種類	メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	予熱	設定時	間 オーブン	備考
焼きもの	ローストビーフ	800g×1個		有	250℃	約40~50分	まわりに野菜を置く
焼さもの	骨つき鶏もも肉	200g×4本		有	250℃	約16~20分	アルミホイルを敷く
	焼きプリン(金属製型使用)	90ml型 9個	角皿下段	有	150℃	約30~40分	角皿に湯を入れる (600ml)
お菓子	スコーン	直径5cm 約16個		有	200℃	約20~30分	_
	焼きいも	250g×4本		_	220℃	約40~50分	_
	冷凍ピザ(市販のもの)	直径15cm×1枚		有	230℃	約8~13分	_

オーブン予熱時間の目安: 150℃ 約8分 160℃ 約8分 170℃ 約10分 180℃ 約10分

250℃ 約18分

190℃ 約12分 200℃ 約12分 210℃ 約14分

230℃ 約16分

骨つき鶏もも肉の焼きかた

関節から下の足の骨を取り、火通りをよくするために、骨にそって根元まで肉を切り開く。

※材料・作りかたを掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本のレシピと上の表を参考にして作ってください。



■あたため・スタート

<u>あたため・スタート</u> ボタンで 食品をあたためても熱くならない	 食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。 陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。 もう少し加熱したい場合は、 レンジ 600Wで時間を合わせて追加加熱してください。 冷凍と冷蔵・室温の食品を一緒にあたためると上手に仕上がりません。 冷凍カレーは あたため・スタート ボタンではあたためられません。 レンジ 600Wで時間を合わせて加熱してください。(▶103ページ)
あたため・スタート ボタンで食品を あたためると熱すぎる	あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。容器の深さに対して口ができるだけ広めのものをお使いください。 赤外線センサーをうまく働かせるためです。
缶詰などの加工食品やたれつきの 食品をあたためるとたれが飛び散る	深めの容器に入れて、ラップをしてあたためましょう。たれは加熱後にかけましょう。
冷凍ごはんをあたためると でき足りない	あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。ラップの重なっている方を上にしていませんか。必ず重なりを下にしてください。

■スチームあたため

あたため時間が長くかかる	スチームを発生させてあたためるため、電子レンジ加熱のみのあたため より時間がかかります。
ごはん・おかずが熱すぎる	・仕上がりを<弱>または<やや弱>に調節してください。 ・100g未満のおかずは300Wスチームで時間を合わせて加熱してください。

■のみもの

熱くなりすぎて飲めない	 のみもの ボタンを使いましたか。 あたため・スタートボタンでは熱くなります。 容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。 容器の8分目まで牛乳・酒を入れてください。 分厚めのカップを使うと、熱い場合があります。 温度を低めに合わせるか薄手のカップにかえてください。
上と下で温度が違う	加熱後よく混ぜましょう。

■解凍スチーム

	• 食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。 冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。
食品が煮えた	魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。
	• ラップなどの包装を取りはずしてください。
	● 全解凍の場合、形状・開始温度によっては煮えることがあります。

Q&A (つづき)

■1~2 ゆで野菜

野菜をゆでるとうまくできない	 野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製の ふたを使っていませんか。葉菜はラップで包んで皿にのせて、果花菜・ 根菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。 100g未満の野菜は レンジ 600Wで様子を見ながら加熱してください。
野菜をゆでると乾燥する	洗ったあとの水分を十分に残したまま加熱してください。
生っぽいところとできすぎたところ が混在する	ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上ゆでるときは、大きさが同じ位のじゃがいもを選んでください。

■3 中華まんあたため

■6 グラタン

- 「俊け色か:農い・浦い	仕上がり調節<強>で濃く、<弱>で薄く焼くことができます。 また、チーズの種類などで焼け色が変わります。
	よた、丿一人の性類なこと焼け出が支わりより。

■8 手づくり豆腐

うまくできない	 ・容器の置きかたをまちがえていませんか。(置きかた ▶58ページ) ・わん数の設定をまちがえていませんか。(操作 ▶60ページ) ・手づくり豆腐は、使うにがりの種類によってできばえが変わります。 にがりの量はにがりの表示に従ってください。
---------	---

■9 季節の野菜サラダ

うまくできない	ラップをして加熱していませんか。ラップなしで加熱します。野菜の種類や質により、できばえが異なります。様子を見ながら加熱してください。また、加熱後はすぐに全体を混ぜてください。根菜類は細く(薄く)切ってください。
---------	---

■10~15 ヘルシーコース全般

焼け色が薄い	料理本記載の分量より多い分量で調理していませんか。 分量が多すぎると焼け色が薄くなることがあります。
焼け色にムラがある	グリル皿の周囲は、中央に比べて焼け色が薄くなります。 ムラが気になる場合は、中央に寄せて置いてください。

■16 スポンジケーキ

ケーキがうまく焼けない	卵の泡立てがしっかりできていますか。泡立て器の先から落ちる泡で
ふくらまない	文字が書けるくらいまで泡立てましょう。
泡立てがうまくできない	泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを使ってください。
部分的に粉が残る	よく振るいながら入れましたか。不純物や粉の固まりを取り除くため、また空気をたっぷり含ませることにより、焼き上がりを軽くします。
材料や作りかたの違いで	グラニュー糖を使うと薄くなります。
焼け色に影響する	また別立ての方が共立てより薄く仕上がります。

■17 シュー

焼け色・大きさにムラがある	生地を同じ大きさに絞り出しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。
うまくふくらまない	大庭先生のアドバイス(▶89ページ)

■18 バターロール

 焼け色にムラがある	生地を同じ大きさに成形しましたか。		
焼り色にムクかめる	大きさが異なると、焼いたときムラになります。		

■オーブン調理全般

焼け色にムラがある 焼きムラが気になるときは、途中、角皿の前後を入れ替えてく

■スチーム加熱全般

うまくできない	水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れたり
りまくできない	した場合にはうまくできません。

故障かな?

故障かな?と思われたときは、以下の項目に従って、調べてください。

症状	原因
まったく動かない	 停電していませんか。 配電盤のブレーカーが切れていませんか。 電源プラグが抜けていませんか。 表示部に「O」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開閉し、「O」表示が出てから操作してください。
食品がまったくあたたまらない	表示部に「デモモード」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。 「レンジ」ボタンを2秒押し続けたあと、 「レンジ」ボタンを3回押してください。 ピッと1回鳴って「デモモード」表示が消え、解除されます。
調理中、調理後に音がしたり、 ファンの回る音がする	電子レンジの出力やヒーターを切り替えているスイッチの音、スチーム の発生音、部品を冷却するファンの音です。故障ではありません。
調理後、ファンが止まらない	食品を取り出さずそのままにしていませんか。 その場合は最大30分間ファンが回ります。
電子レンジ調理のとき 火花が出る	金粉・銀粉のある容器を使用していませんか。庫内の壁に金属(アルミホイル・金串など)が触れていませんか。付属品の角皿を使用していませんか。
煙やいやな臭いが出た	 • 初めて使うときは、防錆の油が焼け臭いや煙が出ることがあります。 気になる場合は、脱臭をしてください。(▶112ページ) • 庫内・ドア内側に、食品カス・油などがついていませんか。 ヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出る ことがありますが故障ではありません。
ドアがくもり水滴が落ちる	メニューにより水滴が出ることがありますが、本体には影響ありません。
現在温度表示が設定温度近くに なっているのになかなか終了しない	現在温度は食品のおよその平均温度を表示していますので、まだ温度の 低い部分がある場合は設定温度近くの表示で、しばらく終了しない ことがあります。故障ではありません。
スチームがでない	給水タンクは確実にセットされていますか。
庫内に水が残る	スチーム調理終了後、メニューなどによっては庫内底面に水がたまります。 冷めてからふきんなどでふき取ってください。 また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。
スチーム使用時、 ブチュブチュ音がする	給水タンクから水を吸い込むときに空気をかみ込む音です。 故障ではありません。
予熱時間が音声ガイドと違う	予熱する前にされた調理や室温などによっては、多少前後することが あります。

「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは、内容を確認したあと操作し直してください。 取削 ボタンを押すと表示は消えます。

症状	調べるところ				
	調理中、給水タンクの水がなくなったときに表示します。 食品の分量やメニューによっては 四 翻表示が出ない場合があります。				
	●調理中に魘쮈を表示し、一時停止するメニュー				
水確認	「300Wスチーム」 「スチーム」 3 中華まんあたため 4 季節の野菜サラダ 7 茶わん蒸し 8 手づくり豆腐 9 ふかしいも 19 庫内 ※停止したときはタンクに水を入れ、 あたため・スタート ボタンを押して 調理を再開させます。				
	●調理中にໝ靄を表示するが、調理を続行するメニュー				
	「スチームプラス」 ※次回からは、スタートする前にタンクの水量を確認してください。				
<u></u>	電気部品の温度が高いときに表示します。 ●庫内に食品が入っていない、または50g以下の少量を入れて加熱していませんか。庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。●両面グリル調理で、グリル皿を入れずに加熱していませんか。 グリル皿を入れて加熱してください。				
U 50	庫内の温度が高いときに表示します。 表示が消えるまでドアを開けて待つか、 販消 ボタンを押してから 手動で調理してください。				

以上のことをお調べになり、なお異常があるときはお買い求め先へご連絡ください。

- ■ご連絡いただきたい内容
- 1. 故障状況
- 2. 製品名 (スチームオーブンレンジ) 保証書に記入してあります。
- 3. 品番 (NE-SV23A)
- 4. お買い上げ日(年月日)

■次のような表示が出たら

・
下が出たら

・
下が出たら

・
下が出たら

・
下が出たら

・
大がされる

・
はいまれる

・
は



Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。

お手入れのしかた

本体部・ドア部



赤外線センサー取り付け部

右面上部にあります

⚠警告

■本体のお手入れは、電源 プラグをコンセントから 抜き、冷めてから行う



感電・やけど・けが をすることが あります。

電源プラグ あります。 を抜く



■ドア・外まわり

ぬれぶきん・柔らかい布でふく

- ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性) をしみ込ませた布でふき取り、 残った洗剤をふき取ります。
- 吸気口(▶9ページ) についたほこりなどは乾いた布で定期的に取り除きます。(性能を維持するため)

■庫内底面

汁や食品カスなどの汚れは、ぬれぶきんですぐふき取る

- 周囲のパッキン部分は強くこすらないでください。 はがれるおそれがあります。
- 庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。 セラミックガラスが割れるおそれがあります。
- ◆ 熱で汚れがこびりつくため、特にオーブン調理の前には、 庫内をきれいにふき取ってから調理をしてください。

庫内底面のひどい汚れは

- ① クリームクレンザーを付けて ナイロンたわしで汚れをこすり 取ります。
- ② ぬれぶきんで残ったクレンザーを ふき取ります。

■庫内の壁は、汚れがつきにくくなっています

天共

SC(セルフ・クリーニング)加工が、ヒーター調理中に油汚れを焼き切ります。

側面・奥面

フッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

汚れがひどいとき、油の飛び散る料理のあと、臭いが気になるときは脱臭してください。(▶112ページ)

お願い

次のことは行わないようにしてください。

シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤(アルカリ性)、クレンザー、漂白剤を使わない。(傷・変形・変色の原因になります)

• 本体部・ドア部

- ・洗剤・食品カスをすき間や庫内パンチング穴、赤外線センサー取り付け部に入れない。(故障の原因になります)
- ・庫内を強くこすらない。SC(セルフ・クリーニング)効果低下やフッ素コートがはがれる原因になります。 特にクレンザー・漂白剤などは使用しない。(庫内底面のみクリームクレンザーが使えます)

給水タンク部

- つめでふたをはずさない。(つめが欠けたりするおそれがあります)
- ・食器乾燥機、食器洗い乾燥機には入れない。タンクの変形、破損の原因になります。
- ・台所用洗剤(中性)を使わない。(臭いの原因になります)

■付属品

角皿、グリル皿

で使用のたびに柔らかいスポンジで洗い、水分をふき取ります。

たわしやスポンジのナイロン面、クレンザーなどは、傷がつくおそれがあるため、 使用しないでください。グリル皿の場合はフッ素コートがはがれるおそれがあります。 裏面は発熱体になっています。傷がつくと効果が薄れますのでご注意ください。





ミトン

汚れが気になるときは手洗いしてください。

洗濯機、乾燥機は布が傷む原因になるため使えません。 漂白をする場合は酸素系のものをお使いください。

セラミックカバー

陶器製です。落とすと割れるのでご注意ください。スポンジなどで水洗いしてください。 汚れがひどいときは、クレンザーを使い、ナイロンたわしで洗ってください。



給水タンク部

給水タンク出し入れ口

ぬれぶきんでふく

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性) をしみ込ませてふき取ります。



ふた・給水ふた

ふたをはずし、柔らかい スポンジで水洗いします。

給水ふた周囲の凹部に 指を入れてはずし、 ふたと同様にお手入れします。

給水ふたがある方とタンクの 取っ手部分を手前にして合わせ、 周囲全体を押さえて確実に 閉めます。不十分だと 水漏れするおそれがあります。





給水ふた

クリーントレー

トレーを本体からはずし(▶9ページ)、 柔らかいスポンジで水洗いをしてください。

食器乾燥機、食器洗い乾燥機には入れないでください。 変形の原因になります。

給水タンク・パイプキャップ

水アカ・かびなどの発生を抑えるため、 週1回は必ず水洗いしてください。




パイプキャップ

取りはずしができます。 お手入れしたあとは、 必ず取り付けてください。 その際、取り付け方向を 間違えないでください。 タンクの水が最後まで 使えなくなります。

ふたのパッキンゴム

ふたの周囲のパッキンゴムをはずし、柔らかい スポンジで水洗いします。洗ったあとはゴムの凸を 外側にして、ふたに取り付けます。

取り付け方向を間違えると、タンクを傾けたときに 水漏れや、ふたが閉まりにくくなるおそれがあります。



お手入れのしかた(つづき)

自動メニューを使ったお手入れのしかた

自動メニュー[19~21]を使って、庫内のお手入れをします。



19 庫内

スチームを発生させ、庫内側面などの汚れをふき取りやすくします。 (目安時間:約30分)

- 給水タンクに満水まで水を入れる
- **② 角皿・グリル皿は取り出す** 庫内の汚れはふき取ってください。
- 3 自動メニュー/時間 ダイヤルで「19 庫内」に合わせる
- **する。 あたため・スタート ボタンを押す 庫内灯が点灯します。**
 - 「ピッピッピ」と5回鳴り、庫内灯が消灯します。





終了

• 終了後、電源プラグを抜き庫内の汚れを ふき取ってください。

20 脱臭

庫内の気になる臭いを焼き切ります。

(目安時間:約20分)

- **1 角皿・グリル皿は取り出す** 庫内の汚れはふき取ってください
- 2 自動メニュー/時間 ダイヤルで「20 脱臭」に合わせる
- **③ あたため・スタート ボタンを押す** 庫内灯が点灯します。

「ピッピッピ」と5回鳴り、庫内灯が消灯します。






21 水受皿(クエン酸で洗浄)

水受皿の気になる汚れ (水アカなど)を取ります。(目安時間:約30分) 洗浄用クエン酸 (別売)を水に溶かして使います。

- 角皿、グリル皿、セラミックカバーを取り出す
- ② 水50mlにクエン酸小さじ約¹/4 (約1.2g) を混ぜて溶かす
- **3 ②をあふれない程度、水受皿に注ぐ** (あふれさせると庫内底面のパッキンが傷むことがあります)
- 4 セラミックカバーを水受皿にセットする
- **⑤** 自動メニュー/時間 ダイヤルで「21 水受皿」に合わせ、 あたため・スタート ボタンを押す
- 庫内灯が点灯します。
- 「ピッピッ…」と5回鳴り、庫内灯が消灯します。 **→ 終了**
- 終了後、セラミックカバーを水洗いし、水受皿に残ったお湯をふきんなどで 必ずふき取ってください。





洗浄用クエン酸は

ナショナル製品取扱店でお買い求めください。 パナセンスでも取り扱っています。(▶6ページ)

品番 : SAN-200(40g×5袋)

希望小売価格: 735円(税込)

2006年8月現在

- サービス (補修用) 部品としてもお求めいただけます。
- 添付している注意書きをお守りください。食品添加物につき、食品衛生上無害です。

給水タンクから水受皿までの水を抜きたいときは

- 角皿、グリル皿、セラミックカバー、給水タンクを取り出す
- ② |解凍スチーム | ボタンを2秒間押し続ける(ノズルから排水されます) ➡ 終了
 - 終了後、水受皿に排出された水をふきんなどで必ずふき取ってください。
 - ※4回以上の連続使用はできません。

水受皿

■調理中、調理後、水受皿、 セラミックカバーを触らない



高温のためやけどの おそれがあります。

禁止

- フッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。 汚れた場合はぬれぶきんでふき取ってください。
- 強くこすらないでください。フッ素コートがはがれる原因になります。 特にクレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

保証とアフターサービス(ょくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は… まず、お買い求め先へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書 (別添付)

お買い上げ日、販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い求め先からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、マグネトロンは2年間です。 (一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このスチームオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

105~109ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い求め先へご連絡ください。

- 保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ ご相談ください。
- 修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および 補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場 合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
製 品 名 スチームオーブンレンジ					
品		番	NE-SV23A		
お買い上げ日 年 月 日					
故	章のお	況	できるだけ具体的に		

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、 その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を 委託する場合や正当な理由がある場合を除き、 第三者に提供しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **2**0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせしま
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX タイヤル 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

E

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

まりョナル パナソニック **修 理 ご 相 談 窓 口**

ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海	批 首	! X		近畿	地	×
<u> </u>			滋賀			大和郡山市筒井町
2丁目17-7		23-3	VAA.2 C	25 (077)582-5021		800番地
	उद्धांक⇔		京都		≠⊓abili	雷 (0743)59-2770
1166	四馬				仙秋川	和歌山市中島499-1
23 (0166)22-3011		2 (0138)48-6631	大阪		兵庫	神戸市中央区琴/緒町
			1 4124	1-7	"-	3丁目2-6
東北	地	区		25 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
青森市大字浜田字豊田	宮城			中国	抽	区
			鳥取			岡山市田中138-110
	山形		אויייי	T (0857)26-9695	-5,004	T (086)242-6236
25 (018)831-7833		1-75	米子		広島	広島市西区南観音8丁目
盛岡市厨川5丁目1-43	短色					13-20 (2)295-5011
23 (019)645-6130	旧局		松江		шп	山口県吉敷郡小郡町
			出重			下郷220-1
首 都 日	對一批	1 X	 	雷 (0853)21-3133		T (083)973-2720
		-	浜田	浜田市下府町327-93		
3-19		2丁目26-17		1 (0855)22-6629		
	. 1 . #11				1411	区
	Щ架		禾川			高知市仲田町2-16
	神奈川		日川		同州	雷(088)834-3142
15-3		3-16	徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉
2 (029)864-8756		2 (045)847-9720				
格川市去堀9丁日4.9	立代:[3]	新海市車田1丁日0 1/		8 (088)624-0253		75-1
桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 公(025)286-0171		T (088)624-0253		75-1 1 (089)905-7544
桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目	新潟	新潟市東明1丁目8-14 公(025)286-0171		九 州	地	
否 (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5	新潟		福岡	九州	地熊本	2 (089)905-7544
雷 (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目	新潟			九 州 春日市春日公園3丁目48 雷 (092)593-9036	熊本	(089)905-7544 区 熊本市健軍本町12-3 3 (096)367-6067
☎ (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎ (043)208-6034		क (025)286-0171	福岡佐賀	九 州 春日市春日公園3丁目48 雷 (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字	熊本	(089)905-7544
☎ (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎ (043)208-6034 中 部	地	含 (025)286-0171		九 州 春日市春日公園3丁目48 雷 (092)593-9036	熊本 天草	(089)905-7544 (089)905-7544 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125
(048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5 (043)208-6034 中 部 金沢市横川3丁目20		☎ (025)286-0171 丞 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		九 州 春日市春日公園3丁目48 雷(092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 雷(0952)26-9151 長崎市東町1949-1	熊本	(089)905-7544 (089)905-7544 熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
☎ (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎ (043)208-6034 中 部	地愛知	区 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 雷 (052)819-0225	佐賀長崎	九 州 春日市春日公園3丁目48 (1092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (10952)26-9151 長崎市東町1949-1 (1095)830-1658	熊本 天草 鹿児島	(089)905-7544
本(048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5 で(043)208-6034 中 部 金沢市横川3丁目20 で(076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 で(076)424-2549	地愛知	区 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 雷 (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	佐賀長崎	九 州 春日市春日公園3丁目48 (1092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (10952)26-9151 長崎市東町1949-1 (1095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	熊本 天草 鹿児島	(089)905-7544
本(048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5 ついる(043)208-6034 中 部 金沢市横川3丁目20 ついる(076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 ついる(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14	地 愛知 岐阜	区 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 公 (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 公 (058)278-6720	佐賀 長崎 大分	九 州 春日市春日公園3丁目48 公 (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 公 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 公 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 公 (097)556-3815	熊本 天草 鹿児島	(089)905-7544
で (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5 で (043)208-6034 中 部 金沢市横川3丁目20 で (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 で (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 で (0776)25-5001	地 愛知 岐阜	区 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 公 (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 公 (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82	佐賀 長崎 大分	九 州 春日市春日公園3丁目48 公 (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 公 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 公 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 公 (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2	熊本 天草 鹿児島	(089)905-7544
(048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5 ②(043)208-6034 中 部 金沢市横川3丁目20 ③(076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 ③(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 ③(0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11	地愛知岐阜高山	区 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 公 (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 公 (058)278-6720	佐賀 長崎 大分	九 州 春日市春日公園3丁目48 (1092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (10952)26-9151 長崎市東町1949-1 (1095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 (1097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉	熊本 天草 鹿児島	(089)905-7544
で (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5 で (043)208-6034 中 部 金沢市横川3丁目20 で (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 で (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 で (0776)25-5001	地愛知岐阜高山	区 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 公(058)278-6720 高山市花岡町3丁目82 公(0577)33-0613	佐賀 長崎 大分	九 州 春日市春日公園3丁目48 公 (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 公 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 公 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 公 (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2	熊本 天草 鹿児島	(089)905-7544
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 (11)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166 (166)22-3011 東 北 青森市大字浜田字豊田 364 (17)775-0326 秋田市東通り2丁目1-7 (18)831-7833 盛岡市厨川5丁目1-43 (19)645-6130 首 都 原 宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 (1028)689-2555 前橋市箱田町325-1 (1027)254-2075 つくば市筑穂3丁目	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 (011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166 (0166)22-3011 東北 東京 北 東京 364 (017)775-0326 秋田市東通り2丁目1-7 (018)831-7833 盛岡市厨川5丁目1-43 (019)645-6130 福島 宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 (028)689-2555 前橋市箱田町325-1 (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目 15-3	株成市厚別区厚別南 2丁目17-7	株幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	株成市厚別区厚別南 2丁目17-7	特広 帯広 帯広 帯広 市西20条北2丁目 23-3 第 (011)894-1251 個別市2条通16丁目 166 第 (0166)22-3011 第 (図面流通卸センター内)

2 (098)877-1207

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

2 (054)287-9000

仕 様

	消費電力	1.45kW				
電子レンジ	高周波出力	1000W* ¹ ·600~100W相当				
电サレノン	発振周波数	2,450MHz				
	温度調節範囲	-10~90℃				
スチーム	スチームヒーター出力	1.0kW(0.3kW+0.7kW)				
グリル	消費電力	1.41kW				
	ヒーター出力	1.36kW				
	消費電力	1.41kW				
	ヒーター出力	1.36kW				
オーブン		発酵(35・40℃)・100~250℃				
	温度調節範囲	●このオーブンレンジの250℃温度での運転時間は約5分間です。				
		その後は自動的に210℃に切り替わります。				
電源	交流100V(50Hz-	60Hz共用)				
質 量	約16.0kg					
寸 法	外 形	幅499mm×奥行443mm×高さ357mm				
	庫内	幅304mm×奥行335mm×高さ206mm				
	;	肖費電力量の目安				
区分名 ^{※2}		D(上下平面ヒーター方式)				
電子レンジ機能の年間消費電力量		60.3kWh/年				
オーブン機能の年間消費電力量		15.9kWh/年				
年間待機時消費電力量		OkWh/年				
年間消費電力量		76.2kWh/年				

- ※1 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(約3分)であり、調理中自動的に600Wに切り替わります。 これは自動あたためなどの限定したメニューのみに働きます。
- ●コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「O」Wです。 (表示部「O」表示のときは1.7W)
- ●年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。 区分名*2も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分けています。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

愛情点検

長年ご使用のスチームオーブンレンジの点検を!



このような 症状は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- ●触ると電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。



このような症状のときは使用 を中止し、故障や事故防止 のためコンセントから電源 プラグを抜いて必ず販売店 に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日	1	年	月 E		番	NE-SV23A
販売店名						
	25	()		

松下電器産業株式会社 電子レンジビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800

A0016-1K40 F0806-0